



Brugervejledning til Seki Slim universal fjernbetjening HMI: 81529

- 1) For at starte programmeringen af din fjernbetjening, holdes "POWER" og "CH^" nede på samme tid. LED-lampen vil nu begynde at blinke og du er klar til at programmere fjernbetjeningen.
- 2) Hold den gamle fjernbetjening mod den nye Seki fjernbetjening med de "sendende" ender mod hinanden med højst 5 cm afstand.
- 3) Tryk på den knap man ønsker at programmere på den nye Seki fjernbetjening og hold den nede indtil LED-lampen bliver ved med at lyse.
- 4) På den gamle fjernbetjening holdes nu den knap (funktion) nede, som man ønsker overført til den nye fjernbetjening. LED-lampen blinker 2 gange langsomt og begynder herefter at blinke konstant. Du kan nu stoppe med at holde tasten inde.
- 5) For at programmere flere taster gentag trin 3-4
- 6) Når du er færdig med at programmere din fjernbetjening, skal du trykke på "POWER" og "CH^" for at afslutte.

OBS: VIRKER IKKE SAMMEN MED B&O TV