



BlindShell

Classic3

1	BlindShell Classic 3 Brugervejledning	4
2	Kom godt i gang	5
2.1	Pakkens indhold	5
2.2	Telefonbeskrivelse	5
2.3	Afmontering af bagdæksel	6
2.4	Isætning af SIM -kort, SD -hukommelseskort og batteri	6
2.5	Opladning	8
2.6	Tænd for telefonen	8
3	Kontrol af telefonen	9
3.1	Lydstyrke	9
3.2	Navigation	9
3.3	Funktionsknapper	11
3.4	Alpha-numerisk tastatur	11
3.5	Tekstbesked	12
3.6	Stemmestyring (Luna Voice Assistant)	13
3.7	Skærmlæser	14
3.8	Touchskærm	15
3.9	SOS -knap	16
3.10	Eksternt tastatur	16
3.11	Filoverførsel fra pc til BlindShell	17
4	BlindShell-funktioner	18
4.1	Startskærm	18
4.2	Opkald	18
4.3	Beskeder	22
4.4	Kontakter	24
4.5	Applikationer	26
4.6	Indstillinger	71
4.7	Manual	85
4.8	Sluk telefonen	85
4.9	Ubesvarede meddelelser og oplysninger om telefonstatus	85
4.10	Hurtig menu	86
4.11	Favorit applikationer	86

5	Teknisk specifikation	87
5.1	Forbindelse	87
5.2	Hardware	87
5.3	Sensorer	88
5.4	Certificating	88
6	Regelmæssig brug og sikkerhedsoplysninger	89
7	Lovgivningsmæssige oplysninger	93
8	Juridiske oplysninger	95

1 BlindShell Classic 3 Brugervejledning

BlindShell Classic 3 er en knaptelefon til blinde og synshandicappede. Telefonen styres via det fysiske tastatur, touchscreen eller ved stemmestyring. Feedback leveres af den indbyggede stemme, vibrationer og akustiske signaler.

Vigtigt: Hvis du lader telefonens batteri aflade helt, kan det se ud til, at telefonen slet ikke er i stand til at oplade. I sådanne tilfælde skal du lade telefonen sidde på opladeren i flere timer. Bagefter skulle telefonen begynde at oplade igen. Hvis du efterlader et afladet batteri i telefonen i længere tid, kan det medføre beskadigelse af batteriet. I sådant tilfælde er batteriet ikke dækket af telefonens garanti. Vi anbefaler, at du fjerner batteriet, når du ikke bruger det i mere end en uge.

2 Kom godt i gang

2.1 Pakkens indhold

-BlindShell Classic 3 telefon -Batteri-en flad rektangulær genstand -USB-oplader - standard USB-oplader, indgang 100V~240V AC, 50/60Hz, udgang 4,7V-5,3V DC 0-2A -USB-kabel - et USB Type-C-kabel, med standard han-USB Type-A i den anden ende. -Bordoplader. -NFC-tag (3x) - et klistermærke til objektmærkning. Disse tags kan læses af en app. -Halsrem, en strop, der kan fastgøres til telefonen.

2.2 Telefonbeskrivelse

Forsiden af telefonen

Forsiden af telefonen består af følgende dele. De er angivet, som de er placeret på telefonen fra top til bund.

- Højtaler - linjeformet fremspring, der bruges som højtaler under et telefonopkald.
- LCD -skærm - det glatte område af telefonen, der bruges til visning af oplysninger.
- Tastatur - styrer telefonen, bruges til opringning og indtast af tekst.
- Mikrofon - placeret mellem knapperne på tastaturet.
- Højtaler - linjeformet hak i bunden af fronten, bruges til stemme- og lydsignaler samt håndfri opkald.

Bagsiden af telefonen

Bagsiden af telefonen består af følgende dele. Alle er placeret i den øverste del af bagsiden.

- Kamera - fremhævet med en taktil kant. Bruges til fotografering.
- LED lommelygte - det runde hak ved siden af kameraet. Understøtter kameraet i svagt lys.
- SOS-knap - den rundformede knap under kameraet. Anvendes i nødstilfælde til at ringe til en tildelt nødkontakt.

Telefonens sider

På den øverste side er der:

- Høretelefonstik.
- LED lommelygte og lyssensor.

På den nederste side fra venstre mod højre er der:

- Snorhul til halsrem.
- USB Type-C-stik - bruges til at oplade telefonen og tilslutte telefonen til en computer.
- Åbningssslids - bruges til at tage bagcoveret af telefonen.

På venstre side er der lydstyrkeknapper, der bruges til at kontrollere lydstyrken for stemme- og lydoutput.

På højre side er der en side fuktionsknap, der bruges til at åbne listen over foretrukne applikationer og aktivere stemmestyring.

2.3 Afmontering af bagdæksel

Hvis du skal fjerne bagdæksel, kan det gøres ved at du sætter en fingernegl i åbningsspalten, der er placeret nederst til højre på telefonen, og trække bagdækslet væk fra enheden, indtil du hører et klik. Flyt fingeren rundt langs telefonens kant gennem det lille hul, der nu er opstået, og fjern bagcoveret helt.

2.4 Isætning af SIM -kort, SD -hukommelseskort og batteri

Hvis du vil isætte et SIM -kort, SD -hukommelseskort eller batteri, skal du først

fjerne bagdækslet. Når bagdækslet er fjernet, kommer der et rektangulære hulrum til syne. Batteri og kort-læser er placeret i dette rum.

Isætning af SIM -kort

Telefonen har to mikro SIM -kort-læser placeret i den øverste del af batterirummet. Ved siden af dem, i højre side, er der en plads til et SD Micro-hukommelseskort. Hvis du vil isætte et SIM -kort, skal du placere det på en sådan måde, at kontakterne på kortet vender nedad, og dets skrå kant er dets øverste venstre hjørne. Skub derefter kortet ind i åbningen.

Fjernelse af et SIM -kort

Hvis du vil fjerne et SIM -kort fra en kortlæser, skal du placere en fingerspids på kanten af SIM -kortet, skubbe det nedad og skubbe din finger med SIM -kortet ud af SIM -kortlæseren.

Isætning af et SD -hukommelseskort

SD -hukommelseskort-læseren er placeret til højre for de to SIM-kortlærere i den øverste del af batterirummet. Hvis du vil indsætte et Micro SD-hukommelseskort, skal du placere det sådan at kontakterne på kortet vender nedad og skubbe det ind i åbningen. Skub kortet for at overvinde den lille modstand. Kliklyd vil signalere, at kortet er låst fast i holderen.

Fjernelse af et SD -hukommelseskort

For at fjerne et SD -hukommelseskort skal du skubbe kortet ind i åbningen, indtil kliklyden signalerer, at kortet er frigivet. Skub derefter kortet ud af åbningen.

Montering af batteriet

For at monterer batteriet skal du lokalisere et fremspring på kanten af batteriet. Dette fremspring skal pege mod det øverste højre hjørne af batterirummet. Skub nu batteriet oppefra og ned i batterikamret -- det skal sidde stramt til.

Fjernelse af batteriet

For at fjerne batteriet igen, skal du bruge din negl til at trække batteriet op.

2.5 Opladning

Telefonen kan oplades via medfølgende USB-kabel eller bordopladeren. For at bruge bordopladeren skal du tilslutte USB Type-C-kablet til bordopladerens stik, der er på den nederste del af holderen. Når du sætter telefonen til opladning, skal telefonens USB-C stik vende ned mod opladeren. Bagsiden af telefonen hviler på opladeren.

2.6 Tænd for telefonen

Tryk længe på tilbage-knappen for at tænde telefonen. Tilbage-knappen er den røde skråstreg-formede knap placeret til højre i anden række af knapper. Telefonen afspiller en startmelodi efter et stykke tid. Telefonen er klar, når den begynder at tale. Registrering til mobilnetværket kan tage op til et minut efter, at telefonen tændes.

3 Kontrol af telefonen

3.1 Lydstyrke

Lydstyrkeknapperne er på telefonens venstre kant. Knappen lydstyrke op øger den aktuelle lydstyrke eller lydudgang. Lydstyrke ned-knappen reducerer den.

3.2 Navigation

Navigationsknapper er i den øverste del af tastaturet. Bruges til at navigere gennem telefonmenuer og lister.

Bevæger sig gennem menuen eller listen med emner

Menuer og lister med emner er udformet som cyclic lister. Det betyder, at hvis det sidste menupunkt er nået, hopper du derefter som det næste, til det første menupunkt på listen. Og omvendt. En bip-tone signalerer, at du er nået det sidste eller første menupunkt. Måden at navigerer i en menu eller liste over emner, er følgende:

-Tryk på ned-knappen for at gå til det næste menupunkt -Tryk på op-knappen for at gå til det forrige menupunkt. -Tryk på OK-knappen for at vælge et menupunkt eller gå til menupunktet. -Tryk på tilbage-knappen for at forlade den aktuelle menu eller elementliste. Tip: Lav et langt tryk på op-knappen for at springe til det første punkt i menuen. For at springe til det sidste punkt skal du lave et langt tryk på ned-knappen. Det er muligt at springe til en bestemt position i menuen ved at trykke på de relevante tal på tastaturet. Flere cifre accepteres.

Søgefunktion

Listerne med emner kan have en søgefunktion, som det sidste punkt. Det kan hurtigt åbnes ved at trykke på op-knappen, mens du er på det første element på listen.

Ned-knap

Ned-knappen er den linjeformede knap placeret i midten i den anden række af knapper. Ned -knappen gør følgende:

- Tryk på for at gå til det næste punkt i en menu.
- Mens du skriver en besked eller et andet tekstinput, skal du trykke for at gå til det næste tegn.
- Mens du er på startskærmen, skal du trykke for at åbne hovedmenuen.

Op-knap

Op-knappen er den linjeformede knap placeret i midten i den første række af knapper. Op-knappen gør følgende:

- Tryk på for at gå til det forrige element i en menu.
- Mens du skriver en besked eller et andet tekstinput, skal du trykke på for at gå til det forrige tegn.
- Mens du er på startskærmen, skal du trykke på for at åbne hovedmenuen.

OK-knap

OK-knappen er den store grønne prikformede knap placeret til venstre i den anden række af knapper. OK-knappen gør følgende:

- Tryk på for at åbne et menupunkt, vælge listeelement, bekræfte handlinger eller acceptere opkald.
- Mens du er på startskærmen, skal du trykke på for at åbne hovedmenuen.

Tilbage-knap

Tilbage-knappen er den røde skråstreg-formede knap placeret til højre i den anden række af knapper. Tilbage-knappen gør følgende:

-Tryk på for at gå tilbage i en menu, annullere handlinger, afvise eller afslutte opkald. -Mens du skriver en besked eller et andet tekstinput, skal du trykke på for at slette det forrige tegn. Langt tryk for at slette hele teksten. -Uanset hvor

du er, kan du lave et langt tryk for at vende tilbage til startskærmen. -Hvis den trykkes længe i femten sekunder, genstarter telefonen.

3.3 Funktionsknapper

Funktionsknapperne udfører den samme handling i alle menuer i telefonen.

###Venstre funktionsknap Den venstre funktionsknap er den prikformede knap placeret til venstre i den første række af knapper lige under skærmen. ####Kort tryk Tryk for at få vist oplysninger om telefonens status, som mistet beskeder, tid og dato, Wi-Fi., Mobildata, batteristatus samt informationer om netværk og Bluetooth. ####Lang tryk Langt tryk for at åbne en hurtig menu, hvor du nemt kan få adgang til forskellige indstillinger og funktioner. Når det er muligt, er der mulighed for at kopiere tekst ####Kopier/indsæt tekst Når det er muligt at kopiere en tekst fra skærmen, indeholder hurtigmenuen punktet Kopier tekst. For at kopiere en tekst skal du vælge denne mulighed, og derefter kan du redigere teksten, der skal kopieres. Bekræft for at kopiere teksten. For at indsætte teksten skal du trykke længe på venstre funktionsknap, vælge indstillingen - Indsæt tekst.

###Højre funktionsknap Den højre funktionsknap er den prikformede knap placeret til højre i den første række af tastaturknapper lige under skærmen. Tryk for at gentage den sidst oplæste besked. Lav et langt tryk for at stave den sidst oplæste besked.

Sidefunktionsknap

Sidefunktionsknappen er den aflange knap på telefonens højre side. Følgende handlinger kan udføres:

- Tryk for at åbne listen over foretrukne programmer.
- Langt tryk for at starte stemmestyring.
- Mens du skriver en besked eller andet tekst, kan du lave et langt tryk for at på oplæst teksten.

3.4 Alpha-numerisk tastatur

Det Alpha-numeriske tastatur består af fire rækker med konvekse knapper. Den første række indeholder knapperne 1, 2 og 3. Den anden række indeholder

knapperne 4, 5 og 6. Den tredje række indeholder knapperne 7, 8 og 9. Den sidste, fjerde række indeholder knapper * (stjerne), 0 og # (hash).

Stjerneknapp

Stjerneknappen er den venstre knapp i nederste række på det Alpha-numeriske tastatur. Tryk længe på stjerneknappen for at låse telefonen. For at låse telefonen op, skal du trykke længe på stjernen igen. Denne funktion kan deaktiveres i Indstillinger.

Firkant-knapp

Firkant-knappen er den højre knapp i den nederste række på det Alpha-numeriske tastatur. Langt tryk for at åbne en menu med lydprofiler (lydløs, vibration, højt, flytilstand).

3.5 Tekstbesked

Tekstbesked med numerisk tastatur

Det numeriske tastatur bruges til at indtaste tekst, tal og specialtegn. Hver knapp bortset fra firkant-knappen, som skifter mellem store og små bogstaver, indeholder en gruppe tegn. Du kan bladere gennem gruppen af tegn ved at trykke på den respektive knapp flere gange.

Eksempel: Knappen 2 indeholder tegn A, B, C, 2, Æ, Å, Ä. For at indtaste bogstavet B - tryk to gange på knappen. For at indtaste nummeret 2 -- tryk på knappen 4 gange eller hold knappen nede i ca. 1-2 sekunder.

- Knappen 1 og stjerneknappen indeholder forskellige special tegn.
- Knappen 0 indeholder nummer nul og et mellemrum.
- Knappen firkant skifter mellem store og små bogstaver og skifter mellem numerisk og alfanumerisk tastatur. Langt tryk på firkant-knappen vil frembringe en menu med emojis. For at indsætte en emoji, vælg den med knappen bekræft.

Tip: Skrivningen af et bestemt tegn kan afsluttes ved at trykke på ned -knappen. Dette gør det muligt at skrive et andet tegn med den samme knap med det samme (uden at vente på kliklyden, hvilket angiver, at tegnet blev indtastet).

Stemmediktering

Vigtigt: For at gøre brug af stemmediktering skal du være forbundet til internettet via WiFi eller et mobilnetværk. Som et alternativ til at indtaste tekst ved at skrive det på tastaturet, kan funktionen stemmediktering anvendes. Funktionen kan f.eks. anvendes når du skal foretage en indtastning af en besked, en note osv. Funktionen aktiveres du ved et langt tryk på sidefunktionsknapperne. Stemmediktering aktiveres og når du hører et bip, kan du starte din indtaling. Indtal din tekst i korte sætninger eller med få ord. Efter hver indtalt sætning, vil telefonen vibrere lidt som bekræftelse på at teksten er gemt. Efter vibrationen kan du enten fortsætte med indtaling eller du kan vælge at afslutte stemmedikteringen med et tryk på sidefunktions-, OK- eller tilbageknappen. Hvis du ikke afslutter stemmedikteringen manuelt, vil den automatisk afslutte efter et par sekunder, når der ikke indtales mere tekst.

Tidsindstilling

For at redigerer eller indtaste tid programmer som f.eks. Alarm, kalender eller indstiller telefonens tid, skal du bruge de numeriske tastaturknapper til at indtaste de 4 tidstal (11:15). De første to cifre repræsenterer timer, og de sidste to cifre repræsenterer minutter.

3.6 Stemmestyring (Luna Voice Assistant)

Telefonen kan alternativt styres af stemmekommandoer ved hjælp af Luna Voice Assistant. Du kan bede Luna om at åbne installerede programmer på din telefon, ringe til kontakt eller sende en sms. Hvis AI-funktioner er aktiveret, giver Luna udvidede funktioner i interaktion med telefonen og applikationer, kan besvare trivia-spørgsmål eller søge for dig i internetbrowseren. Du bliver spurgt, om du vil bruge AI-funktioner ved første start af Luna (du skal give samtykke), eller du kan aktivere det senere i telefonens indstillinger.

- For at kalde Luna, tryk længe på side-funktionsknappen. Efter en bip-tone skal du begynde at diktere kommandoen eller spørgsmålet.
- Når du har en samtale med Luna, kan du navigere i modtagne svar og dine kommandoer ved hjælp af navigationstaster.
- For at gentage hele Lunas svar eller for at få andre samtaledetaljer, tryk på OK-knappen.
- For at stille et andet spørgsmål, tryk længe på side-funktionsknappen igen.

Luna uden AI-funktioner har følgende funktionalitet:

- Åbning af enhver applikation ved blot at sige dens navn. For at åbne applikationsbeskederne for eksempel skal du kalde Luna og sige "beskeder".
- Opkald til kontakt fra kontaklisten. Hvis du for eksempel vil ringe til Ole, skal du kalde Luna og sige "ring til Ole".
- Skriv en besked til kontakten fra kontaklisten. For eksempel at skrive en besked til Ole, påkald Luna og sig "send besked til Ole". Bagefter kan teksten indtastes med det numeriske tastatur eller stemmediktat.

Luna med AI-funktioner har følgende ekstra funktionalitet:

- Forbedret interaktion med installerede apps. For at oprette en ny note skal du for eksempel kalde Luna og sige "Jeg vil oprette en ny note". Luna vil guide dig gennem oprettelsen af en ny note. Eller bed om at søge efter et udtryk på internettet.
- Besvar trivia-spørgsmål. For eksempel kan du spørge "Hvad er det højeste bjerg i Europa?"
- Og meget mere. Udforsk, hvor nyttig assistenten Luna kan være!

Bemærk: Luna kræver en internetforbindelse, hvis offline talegenkendelse ikke er aktiveret. Offline talegenkendelse skal understøttes af sproget. Flere detaljer kan findes i kapitlet Indstillinger. En internetforbindelse er påkrævet for at bruge AI-funktioner.

3.7 Skærmlæser

Skærmlæser er en funktion, der giver dig mulighed for at navigere i tredjepart-sapplikationer på BlindShell-telefonen gennem et tastatur eller en berørings-

skærm. Skærmlæser fokuserer på elementerne i appen og læser dem højt. Disse elementer kan være tekstfelter, etiketter, knapper osv. For at navigere over disse elementer skal du bruge navigationsknapper eller udforske ved berøring.

- Knap 1 - Standardnavigation
- Knap 2 - Navigation efter overskrifter
- Knap 3 - Navigation med kontrolelementer
- Knap 4 - Navigation via links
- Knap 5 - Navigation efter ord - udforsk et ord ad gangen
- Knap 6 - Navigation efter landemærker
- Knap 7 - Manuel rul op
- Knap 8 - Skift automatisk læsning
- Knap 9 - Manuel rul ned
- Knap 0 - Læs titlen på vinduet eller programmet
- Knap # - Åbner denne hjælp

3.8 Touchskærm

Touchscreen er aktiveret i tredjeparts-apps, hvor skærmlæseren er tændt, og andre BlindShell-apps, der understøtter denne funktion. Styringen er forklaret i appens manual, hvis den understøtter touchscreen-styring. For tredjeparts-apps er berøringsskærmskontrol aktiveret som standard som en ekstra kontrol udover et fysisk tastatur. Det hjælper bekvemt med at kontrollere disse apps ved hjælp af bevægelser og udforske ved berøringsfunktion.

Gestik

- For at rulle skal du bruge to fingre til at stryge hen over skærmen. Hvis du når starten eller slutningen af en side, lyder der en høj tone, ligesom når du bruger knapperne. Når du ruller mod skærmen, vil korte toner angive bevægelse. Jo lavere du scroller, jo dybere bliver tonerne. Jo højere du ruller, jo højere bliver tonerne. Hvis en app har vandret rulning, skal du stryge sidelæns med to fingre for at navigere.
- For at bekræfte valget af et element, dobbelttryk på skærmen.

Udforsk ved berøring

Udforsk ved berøring giver dig mulighed for at få en forståelse af appens layout og hurtigt navigere til betjeningsmuligheder i appen. Hvis du vil udforske skærmen og flytte mellem elementer, skal du placere en finger på skærmen og bevæge fingeren. Stemmeoutput meddeler det element, der er valgt af skærlæseren. For at vælge et element skal du dobbelttrykke på skærmen.

3.9 SOS -knap

Lav et langt tryk på SOS -knappen for at starte et nødopkald til det telefonnummer som du på forhånd har tildelt nødknappen. Dette udgående opkald skal bekræftes med bekræft-knappen. Nødopkald kan startes, selvom telefonen er låst. Hvis der ikke er tildelt noget telefonnummer til SOS nødknappen, vil et langvarig tryk på knappen frembringe en menu, hvor du har mulighed for at vælge en kontakt til den.

3.10 Eksternt tastatur

Telefonen kan alternativt styres af et eksternt tastatur tilsluttet via telefonens USB-C stik. Det eksterne tastaturlayout kan ændres i tastaturindstillingerne.

Ekstern tastatur-navigation

- Piletasterne op og ned har samme funktion som telefonens op- og nedknapper.
- Enter-tasten har samme funktion som knappen Bekræft.
- Escape- og Backspace-tasterne har samme funktion som tilbage-knappen.
- Cmd- eller Win-tasterne har samme funktion som sidefunktions-knappen.
- Menu-tasten har samme funktion som venstre funktions-knap.
- Tryk på Ctrl-tasten for at læse den aktuelle tekst.
- Tryk på Alt-tasten for at stave den aktuelle tekst.
- Tryk på tasterne Lydstyrke op og Lydstyrke ned for at øge eller sænke telefonens lydstyrke.

Ekstern tastaturskrivning

- Tryk på Enter-tasten for at indtaste en ny linje.
- Tryk på Ctrl- og Enter-tasterne på samme tid for at bekræfte teksten.
- F1-tasten har samme funktion som stjerne-knappen.
- F2-tasten har samme funktion som firkant-knappen.
- Når NumLock er aktiveret, kan det numeriske tastatur bruges til at indtaste tal.

3.11 Filoverførsel fra pc til BlindShell

Windows-maskiner

Telefonen skal anerkendes som en ekstern enhed. Derefter kan du kopiere filer til enheden fra din computer via f.eks. stifinder eller andre respektive programmer. Hvis enheden ikke genkendes af computeren, skal du installere de seneste opdateringer og kontrollere, om der findes en MTP-driver.

Apple-maskiner

Du skal installere Android File Transfer software til at kopiere filer fra din Mac enhed til telefonen. Du kan downloade programmet her: [**https://www.android.com/file-transfer**](https://www.android.com/file-transfer)

Linux -maskiner

Telefonen skal automatisk genkendes af computeren

4 BlindShell-funktioner

4.1 Startskærm

Startskærmen er et udgangspunkt, når du bruger telefonen. Det giver oplysninger om den aktuelle tid og korte oplysninger om antallet af ubesvarede meddelelser, f.eks. Ulæste meddelelser, ubesvarede opkald osv., Hvis der er nogen. Følgende handlinger kan udføres fra Startskærmen:

- For at åbne hovedmenuen skal du trykke på funktionsknappen: op-knappen eller ned-knappen.
- For at ringe til et nummer skal du trykke på de relevante numre på det numeriske tastatur og ringe ved at trykke på OK-knappen.
- For at aktivere hurtigopkaldet skal du trykke længe på det relevante nummer på det numeriske tastatur. Hvis nummeret ikke er tildelt hurtigopkald, åbner det lange tryk en menu til tildeling af en hurtigopkald.
- For at åbne opkaldshistorik skal du trykke længe på OK-knappen.

For at vende tilbage til startskærmen fra hvor som helst på telefonen, skal du lave et langt tryk på tilbage -knappen.

4.2 Opkald

Menupunktet Opkald gør det muligt at foretage telefonopkald til numre eller kontakter i kontaktlisten. Den indeholder også opkaldshistorik og opkaldsindstillinger.

Besvarelse af et indgående opkald

- Tryk på OK-knappen for at besvare et indgående opkald.
- Tryk på tilbage-knappen for at afvise eller afslutte et opkald.

Opkald-ID annoncering

For at få oplæst navnet på at indgående opkald, skal du trykke på den højre funktionsknap. Den automatiske oplæsning af indgående opkaldsnavn, kan aktiveres i telefonens lyd- og stemmeindstillinger.

Opkald fra kontaktlisten

Menupunktet Kontakter åbner listen over gemte kontaktpersoner. Gennemgå listen, og tryk på OK-knappen for at ringe til den valgte kontaktperson. Mens du går gennem listen over kontakter, kan du skrive kontaktpersonens forbogstavet på tastaturet for at gå direkte til kontakten, der starter med det pågældende bogstav.

Ring til et telefonnummer, der ikke er i kontaktlisten

Menupunktet Kontakter giver mulighed for at indtaste et telefonnummer. Indtast telefonnummeret, og tryk på OK-knappen for at starte opkaldet.

Opkaldshistorik

Menupunktet Opkaldshistorik indeholder alle indgående og udgående opkald og deres detaljer. Tryk på OK-knappen for at åbne en menu med følgende muligheder:

- Ring til kontakten/nummeret.
- Send en besked.
- Oplysninger om opkaldets længde.
- Gem nummeret i kontakter (hvis det ikke allerede er gemt).
- Føj nummeret til den eksisterende kontaktperson (hvis det ikke allerede er gemt).
- Bloker nummer.
- Slet opkaldet fra opkaldshistorikken.
- Slet historik. Dette sletter alle opkald fra opkaldshistorikken.

###Opkalds indstillinger

Opkaldsstatistik

Menupunktet Opkaldsstatistik åbner en liste over opkaldsstatistikker for den seneste måned. Det sidste element gør det muligt at indstille en månedlig startdag for cyklussen. Den fastsætter startdagen i den måned, hvorfra statistikkerne registreres.

Blokerede numre

Menupunktet Blokerede numre åbner en liste over kontakter og telefonnumre, der er forhindret i at foretage telefonopkald til dig. Hvis du vil blokere et nyt nummer eller en ny kontakt, skal du vælge: Tilføj blokeret nummer. For at fjerne blokeringen af nummeret eller kontakten skal du trykke på OK-knappen på det valgte nummer eller den valgte kontakt.

Hurtige svar

Hurtige svar kan sendes, når du afviser et opkald. For at bruge denne funktion skal du aktivere denne mulighed i opkaldsindstillingerne. Når du har afvist et opkald, får du mulighed for at sende et hurtigt svar. Du kan vælge et hurtigt svar, du har oprettet, eller foruddefinerede svar. Vælg et hurtigt SMS-svar, når du afviser et opkald - Du kan aktivere eller deaktivere denne mulighed her. Hurtige svar - Du kan oprette et nyt hurtigt svar eller vælge mellem foruddefinerede hurtige svar ved at vælge indstillingen Nulstil til standard. Disse hurtige svar kan redigeres eller slettes ved at trykke på bekræft-knappen.

Optagelse af et telefonopkald

For at optage et telefonopkald skal du trykke på OK-Bekræft under et telefonopkald. Vælg menupunktet Start optagelse af samtale. For at stoppe optagelsen skal du trykke på OK-knappen og vælge Stop optagelse af samtale. Det optagede telefonopkald gemmes i mappen BlindShell/optagelser og findes på listen optagelser i appen "Stemme optagelser".

Slå højttalertelefon til under et telefonopkald -- håndfri tilstand

Hvis du vil tænde højttaleren - håndfri tilstand under et telefonopkald, skal du trykke på OK-knappen. Vælg menupunktet "Håndfri tilstand". For at slukke for højttaleren skal du trykke på OK-knappen og vælge "Sluk håndfri tilstand". Valg af højttaler kan ændres i telefonens lydindstillinger.

Slå mikrofonen fra under et telefonopkald

Hvis du vil slukke mikrofonen fra under et telefonopkald, skal du trykke på OK-knappen under et aktivt telefonopkald. Vælg menupunktet "Sluk mikrofon". Hvis du vil tænde mikrofonen, skal du trykke på OK-knappen og vælge "Tænd mikrofon".

Læs seneste beskeder

For at læse den seneste besked under et telefonopkald skal du trykke på OK-knappen under et aktivt telefonopkald. Vælg menupunktet beskeder.

Besvarelse under igangværende opkald

Hvis et andet opkald modtages under igangværende opkald, høres gentagne bip. Tryk på den højre funktionsknap for at annoncere navn på det andet indgående opkald. Tryk på OK-knappen for at besvare det andet opkald og sætte det første opkald på pause. Tryk på tilbage-knappen for at lægge på og skifte over til den ventende part.

Gruppeopkald

Gruppeopkald giver dig mulighed for at tale med flere personer på samme tid. Mens du er i et aktivt opkald, skal du trykke på Ok-knappen for at åbne opkaldsmenuen. For at tilføje et andet opkald til gruppen skal du navigere til indstillingen, Foretag et andet opkald. Når du ringer til et andet nummer, sættes det

forrige opkald på hold. For at tilføje det nye nummer til gruppeopkaldet, vælg i menuen Føj opkald til gruppen.

4.3 Beskeder

Menupunktet Beskeder gør det muligt at skrive beskeder til numre eller kontakter på kontaktlisten. Den indeholder også tidligere samtaler (indgående og udgående beskeder), SMS-skabeloner, kladder og beskedindstillinger. BlindS-hell understøtter modtagelse af MMS-beskeder, der kun indeholder tekst (f.eks. MMS-gruppebeskeder).

Bemærk: Mens du skriver en besked, skal du trykke på den højre funktionsknap for at læse hele beskeden og antallet af resterende tegn tilbage til den næste besked.

Skriv SMS til kontakt

For at skrive SMS til kontakt, skal du åbne Skriv SMS-indstillingen og derefter vælge: Vælg kontakt. Menupunktet Vælg kontakt åbner listen over kontakter. Gå gennem listen, og tryk på Ok-knappen for at vælge kontakten. Skriv beskedens tekst og send den ved at trykke på OK-knappen.

Skriv SMS til telefonnummer

For at skrive SMS til nummeret skal du åbne Skriv "SMS-indstillingen" og derefter vælge "Indtast nummer". Menupunktet Indtast nummer åbner en formularmenu med følgende punkter:

- Nummer - indtast modtagerens telefonnummer.
- Tekst - indtast teksten i beskeden.
- Send besked - vælg for at sende beskeden.

Skriv SMS til flere modtagere

Menupunktet Skriv SMS til flere modtagere åbner en menu med følgende elementer:

- Modtagere - vælg kontakt. Flere kontakter kan tilføjes. Hvis du vil slette kontakt fra listen, skal du flytte til kontakten og trykke på OK-knappen.
- Tekst - indtast teksten i meddelelsen.
- Send besked - vælg for at sende meddelelsen.

Samtaler

Menupunkt Samtaler indeholder alle indgående og udgående meddelelser, som er grupperet under en tilsvarende kontakt eller et telefonnummer. Tryk på OK-knappen for at vælge en bestemt kontakt eller et telefonnummer. Nu vises liste over alle meddelelser, der tilhører den pågældende kontaktperson eller telefonnummer. Hvis du vælger en enkelt besked, vises følgende muligheder

- Svar -- Skriv en SMS og tryk på OK-knappen for at sende.
- Videre-send - gør det muligt at videre-send beskeden. Vælg en kontaktperson, et nummer eller en e-mail-adresse, som meddelelsen skal videre-sendes til.
- Opkald - ring til kontakten eller telefonnummeret.
- Slet - sletter meddelelsen.
- Slet samtale - sletter alle indgående og udgående meddelelser fra denne kontakt.
- Gem som en ny kontakt - tilføjer nummeret på kontakter (hvis det ikke allerede er gemt).
- Føj til kontakt - tilføjer nummeret til den eksisterende kontakt (hvis den ikke allerede er gemt).
- Meddelelse indeholdende telefonnummer -- Tryk på OK-knappen for at udføre en handling med det nummer indeholdt i SMS'en.

SMS-skabeloner

"SMS-skabelon menu" giver dig mulighed for at sende foruddefinerede beskeder til en kontakt eller et nummer. Foruddefinerede beskeder kan oprettes i beskedindstillinger.

Kladder

Menupunktet Kladder åbner listen over meddelelser, der er gemt som kladder. Et udkast er en ufærdig besked, som ikke blev sendt. Tryk på OK-knappen på den valgte kladde for at afslutte den, sende den eller gemme den som kladde igen.

Beskedindstillinger

Menupunktet Beskedindstillinger åbner menuen for at indstille besked om levering af beskeder, redigere SMS-skabeloner eller for at slå afsendelse af beskeder med diakritiske tegn til og fra.

4.4 Kontakter

Menupunktet Kontakter gør det muligt at gennemse kontakter, tilføje nye eller redigere eksisterende kontakter. Den indeholder også opsætning af hurtigopkald og sikkerhedskopiering og import af kontakter.

Kontaktliste

Menupunkt Kontaktliste indeholder alle dine kontakter fra telefonens hukommelse og dit SIM-kort. Mens du går gennem listen over kontakter, kan du skrive for bogstavet på tastaturet, for at gå direkte til kontakten der starter med det pågældende bogstav. Tryk på OK-knappen på den valgte kontakt for at åbne en menu med følgende muligheder:

- Ring - ringer til kontakten.
- Send SMS - åbner et tekstfelt, hvor indholdet, efter at være blevet bekræftet, vil blive sendt til kontakten
- Send e-mail - åbner ny e-mail-formular, feltet Modtagere er på forhånd udfyldt med kontaktens e-mail-adresse (kun tilgængelig, når kontakten har e-mail-adresse udfyldt).
- Rediger kontakt - åbner en formular til redigering af kontakten.

- Tildel ringetone - åbner en liste over ringetoner. Gå gennem listen, og tryk på OK-knappen for at tildele en ringetone til kontakten. Denne ringetone afspilles under et indgående opkald fra denne kontaktperson.
- Send kontakt som et visitkort - åbner en menu for at vælge enten en kontakt eller et telefonnummer, hvortil den aktuelle kontakt sendes som et visitkort.
- Slet kontakt - sletter kontakten fra kontaktlisten.

Tilføj ny kontakt

Menupunktet Tilføj ny kontakt åbner en formular til tilføjelse af en ny kontaktperson. Følgende kontaktoplysninger kan gemmes: fornavn, efternavn, mobiltelefonnummer, hjemmetelefonnummer, arbejdstelefonnummer, et andet telefonnummer, e-mail-adresse og postadresse. Vælg menupunktet "Gem kontakt" for at gemme kontakten.

Kontaktindstillinger

Menupunktet Kontaktindstillinger åbner en menu med følgende muligheder:

- Sortér kontakter - ændrer kontaktsortering, kontaktlisten kan sorteres alfabetisk efter fornavn eller efternavn.
- Vis rækkefølge - ændrer rækkefølgen af læsning af kontaktpunkterne. Enten et fornavn eller et efternavn kan annonceres først.
- Hurtigkald - Du har mulighed for at tildele 10 udvalgte kontakter som hurtigkald, således at du kan ringe til dem direkte fra hovedmenuen. Hurtigopkald aktiveres ved et langt tryk på et nummer, hvortil en kontakt eller et nummer er tildelt. Opkaldet starter med det samme. Liste over de numre, der aktuelt er i brug, og de kontakter, der er tildelt dem, findes i menupunktet Hurtigkald. Hver hurtigkaldsknap i menuen annoncerer det tildelte kontakt- eller telefonnummer, eller om der overhovedet er tildelt noget.
- Importér kontakter fra fil - Menupunktet Importér kontakter fra fil importerer kontakter fra filen til telefonens kontaktliste. For at importere kontakter skal du kopiere .vcf-filen til rodmappen på SD-hukommelseskortet, hvis det findes, eller til rodmappen på den interne telefons interne lager. Filen skal hedde Contacts.vcf. Hvis Contacts.vcf er til stede i begge lager, vil filen på SD-hukommelseskortet blive brugt. Kontakter i Contacts.vcf-filen, der er identi-

ske med kontakter, der allerede er gemt på kontaktlisten, springes over under importen. Når kontaktimporten er afsluttet, omdøbes filen Contacts.vcf til Contacts-imported.vcf.

- Sikkerhedskopier kontakter til fil - Menupunktet Sikkerhedskopier kontakter til fil kører en sikkerhedskopi af kontakter til filen Contacts.vcf. Hvis SD-hukommelseskortet er til stede i telefonen, oprettes filen Contacts.vcf i rod-mappen på SD-hukommelseskortet. Hvis der ikke er et SD-hukommelseskort i telefonen, oprettes filen Contacts.vcf i rod-mappen på telefonens interne lager.
- Kopier kontakter fra SIM.
- Slet alle kontakter.

4.5 Applikationer

Applikationer

Alarm

Alarmapplikationen gør det muligt at oprette alarmer på bestemte tidspunkter og dage. Hvis du vil afvise en aktiv alarm, skal du trykke på OK-knappen eller tilbage-knappen.

Ny alarm

Hvis du vil oprette en ny alarm, skal du vælge menupunktet Ny alarm, som åbner en menu med følgende indstillinger:

- Angiv tid - åbner nummerinput, brug 4 cifre som et klokkeslæt. Det første par cifre repræsenterer timer, og det andet par cifre repræsenterer minutter.
- Angiv gentagelse - åbner en liste over ugedage. Vælg de dage, hvor alarmen skal gå i gang. Hvis ingen dage er valgt, starter alarmen hver dag.
- Gem alarmen - gemmer alarmen og aktiverer den.

Redigering af alarmen

Vælg den eksisterende alarm på listen for at åbne en menu med følgende indstillinger:

- Aktiver/deaktiver alarm - en inaktiv alarm gemmes i telefonen, men går ikke i gang, fordi det ikke længere er en aktiv alarm.
- Skift alarm - åbner en menu for at ændre alarmens tid og dage.
- Slet alarm - sletter alarmen.

Lommeregner

Lommeregneren tillader udførelse af grundlæggende matematiske beregninger som addition, subtraktion, multiplikation og division.

- Tryk på OK-Bekræft for at udføre handlingen.
- Tryk på stjerneknappen for at vælge en matematisk operator.
- Tryk på firkant-knappen for at indtaste decimaltegnet.

Kalender

Programmet Kalender giver dig mulighed for at oprette aftaler og begivenheder

Tilføjer ny begivenhed

Hvis du vælger menupunkt Tilføj ny begivenhed, åbnes en menu, hvor detaljerne for arrangementet kan angives:

- Titel - titlen på begivenheden (påkrævet).
- Sted -- Adresse for arrangementet. Du kan også bruge dette felt til at tilføje flere oplysninger.
- Startdato - den første dag i begivenheden (påkrævet).
- Starttidspunkt - starttidspunktet for begivenheden. Som standard en hel-dagsbegivenhed.
- Slutdato - den sidste dag i begivenheden.
- Sluttidspunkt - begivenhedens sluttidspunkt.

- Gentagelser - vælg, om begivenheden skal gentages med jævne mellemrum. Angiv antallet af gentagelser, slutdatoen for gentagelser eller ubegrænsede gentagelser. -- Påmindelse - angiver påmindelsen for hændelsen.
- Gem begivenhed - gemmer begivenheden.

Gennemse begivenheden

Hvis du vil gennemse begivenheden, skal du markere menupunktet Begivenhed. Hvis du vil redigere eller slette hændelsen, skal du trykke på OK-knappen.

Gennemse kalenderen

Hvis du vil gennemse kalenderen efter uger og dage, skal du vælge indstillingen Gennemse kalender. Vælg et år, en måned eller en uge for at se antallet af begivenheder i den valgte periode. Tryk på OK-knappen for at gennemse begivenheder for en dag eller for en uge.

Søg begivenhed

Hvis du vil finde en begivenhed, skal du markere menupunktet Søg og angive navnet på begivenheden.

Navn dage

Menupunktet Navnedage tillader søgning efter navnedage for de følgende syv dage, søgning efter dato med navn eller søgning efter navn med dato.

Helligdage

Hvis du vil have vist helligdage i kalenderen, skal du vælge menupunktet Indstillinger og slå vis helligdage til. For at bruge denne funktion kræves der en internetforbindelse for at downloade listen over helligdage.

Valutaomregner

Valutaomregner-appen gør det muligt at konvertere fra en valuta til en anden. Valutakurser opdateres dagligt.

Valg af valutaer

- For at vælge en valuta, der skal konverteres fra eller konverteres til, skal du vælge henholdsvis Konvertering fra eller Konvertering til i menuen. Hvert af disse menupunkter viser, hvilken valuta der er valgt.
- Appen vedligeholder en liste over nyligt brugte valutaer (indledningsvist indstillet til en liste over populære).
- Alle understøttede valutaer kan findes i undermenuen Alle valutaer. Denne liste kan søges ved hjælp af det sidste punkt i menuen.

Konvertering

- Vælg punktet Konverter og indtast det beløb, du ønsker at konvertere fra, og bekræft det.
- Konverteringsresultater vil blive vist på skærmen.

Filhåndtering

Filhåndtering er et værktøj til at gennemse og arbejde med filer og mapper på din telefon. Både intern hukommelse og SD-kort kan tilgås.

Gennemse filer

I denne tilstand kan intern hukommelse og SD-kort gennemses. Hvert element indeholder information, om det er en mappe eller fil. Filer, hvis typen understøttes, kan åbnes direkte fra filhåndteringen i det relevante program. Filer eller mapper kan kopieres eller flyttes til en anden placering efter eget valg. Mapper kan også omdøbes eller slettes. Alle disse funktioner er tilgængelige i menuen ved at vælge den tilsvarende mappe eller fil.

Kopiering, flytning og indsættelse af en fil eller en mappe

Kopiering eller flytning kan udføres med hver fil eller mappe. For at kopiere eller flytte en fil eller en mappe skal du åbne mappe- eller filmenuen og vælge kopier eller flyt. Derefter gemmes filen eller mappen på udklipsholderen. Gå derefter

til det sted, hvor du vil kopiere eller flytte filen eller mappen, og vælg kopier her eller flyt hertil fra mappemenuen. Hvis du vælger at kopiere, forbliver den originale fil uændret, når den indsættes på den nye placering. Hvis flytteindstillingen er valgt, flyttes filen eller mappen fra den gamle placering til den nye.

Oprettelse af en ny mappe eller et nyt tekstdokument

Et nyt tekstdokument eller en ny tom mappe kan oprettes i mappen ved at vælge menupunktet Flere muligheder.

Arkiv manager

Arkivhåndteringen er en del af filhåndteringen og gør det muligt at arbejde med arkivfiler (ZIP-filer). En arkivfil kan udpakkes til en mappe. For at gøre det skal du åbne arkivfilen og vælge Åbn i Arkivhåndtering. Det er også muligt at oprette en ny arkivfil fra en mappe eller fil. Vælg fil eller mappe, og vælg derefter Åbn i Arkiv manager eller vælg Arkiv manager menupunkt.

Tekstredigering

Filhåndteringen indeholder en simpel tekstredigering. Du kan skrive og redigere simple tekstdokumenter i tekstitoren. For at åbne filen i tekstredigering skal du finde tekstdokumentet, åbne det og vælge Åbn i tekstredigering.

Indstillinger

Filhåndteringen har indstillinger, der ændrer arbejdet med filer.

- Sorter filer og mapper - indstiller den rækkefølge, som mapperne og filerne vil blive sorteret i (efter navn, efter sidst ændret, efter størrelse). Som standard sorteres filer og mapper efter navn.
- Vis filtypenavn - angiver, om filtypenavne skal vises.

Bemærk: Hvis Vis filudvidelse er aktiveret, kan filudvidelsen redigeres efterfølgende. Ændring af filtypenavnet kan forårsage et problem, når du åbner filen. Som standard vises udvidelser ikke.

Lommelygte

Lommelygte programmet tænder kameraets LED lys.

Interval timer

Interval timeren er nyttig, når du udfører periodiske opgaver som træning, massage, madlavning og så videre. Timeren kan køre på ubestemt tid eller i et begrænset tidsrum, og alarmerne kan tilpasses.

Start og stop af timeren

For at starte timeren med de aktuelle indstillinger skal du vælge Start timer. Du kan stoppe den til enhver tid ved at vælge Stop timer senere.

Indstilling af timeren

Du kan tilpasse, hvor længe timeren skal køre, hvor hyppige alarmerne skal være, og hvilken slags alarmer timeren skal bruge.

- Meddelelsesinterval giver dig mulighed for at indstille alarmfrekvensen. Du kan vælge en af de inkluderede muligheder eller indtaste et brugerdefineret interval, som vil være i minutter.
- Samlet tid bestemmer, hvor mange timer, minutter og sekunder timeren skal køre i. Hvis denne indstilling er tom, kører timeren, indtil den stoppes manuelt.
- Meddelelsestype bestemmer, hvordan alarmer lyder. Vælg Lyd for simple biplyde eller stemme for talebeskeder om forløbet tid.

Minutur

Minuturet er en grundlæggende nedtælling, der afspiller en melodi efter en bestemt tid. Den kører i baggrunden, så du behøver ikke at have skærmen med nedtællingstiden aktiv. For at afvise alarmer tryk enten på OK-knappen eller på tilbage-knappen.

Indstillingen af nedtællingen

- Tryk på OK-knappen for at indstille uret. -- Vælg menupunktet Angiv tid for at angive timer, minutter og sekunder af nedtællingen. -- Vælg menupunktet Aktiver for at aktivere timeren.

Sætter nedtællingen på pause og annullerer den

- Tryk på knappen Bekræft, mens timeren kører.
- Vælg menupunktet Pause for at toppe timeren midlertidigt på det aktuelle tidspunkt, eller vælg menupunktet Annuller for at stoppe timeren helt og nulstille den til starttidspunkt.
- Hvis du vil genoptage timer på pause, skal du trykke på OK-knappen og vælge menupunktet Fortsæt.

NFC og QR-læser

NFC- og QR-læseren gør det muligt at læse forskellige NFC-tags og scanne QR-koder. Disse tags eller koder kan indeholde data såsom weblinks, kontaktoplysninger osv. Appen gør det muligt at udføre handlinger med lagrede data såsom at åbne links i internetbrowseren, gemme kontaktoplysninger osv.

Læs NFC

- For at læse et NFC-mærke skal du placere bagsiden af telefonen tæt på NFC-mærket. Når læsningen er vellykket, vises data automatisk.
- Når gemte data vises, skal du trykke på OK-knappen for at få adgang til en liste over tilgængelige muligheder.

Scan QR

- For at scanne en QR-kode skal du pege telefonkameraet mod QR-koden. Telefonen vibrerer med jævne mellemrum, når kameraet er tændt. Når scanningen er fuldført, vises data automatisk.
- Når gemte data vises, skal du trykke på OK-knappen for at få adgang til en liste over tilgængelige muligheder.

Noter

Programmet Noter giver dig mulighed for at lave skriftlige notater.

Hvis du vil redigere, sende eller slette en eksisterende note, skal du markere noten på listen.

Tjekliste

Tjekliste-appen gør det muligt at oprette brugerdefinerede tjeklister. Dette er nyttigt til indkøbslister, to-do-lister eller andre typer tjeklister.

Oprettelse af en tjekliste

- For at oprette en ny tjekliste skal du vælge menupunktet Tilføj ny liste.
- For at tilføje et nyt element/vare til listen eller for at gennemse eksisterende, skal du vælge tjeklisten og derefter vælge menupunktet Elementer.
- For at ændre et element/vare (afkryds, fjern markeringen, omdøb, slet), vælg elementet på listen.
- For at ændre en liste (omdøbe, duplikere, arkivere)vælg listen. Indstillingen Dupliker liste vil oprette en kopi af listen uden for arkivet. Valgmuligheden Flyt til arkiv, flytter den aktuelle liste fra hoved listen over synlige tjeklister til arkivet.

Arkiv

Arkivet kan bruges til at skjule en liste fra hoved listen over synlige tjeklister i stedet for at slette den. Lister i arkivet kan gennemses, ændres og hentes tilbage fra arkivet til hovedlisten med tjeklister.

- For at gennemse lister i arkivet skal du vælge menupunktet Arkiv.
- For at flytte en liste til arkivet skal du vælge listen og derefter vælge menupunktet Flyt til arkiv.
- For at flytte en liste til synlige lister skal du vælge listen i Arkiv og derefter vælge Hent fra arkiv.

Oversætter

Oversætterapplikationen tillader offlineoversættelse mellem mange sprog. Oversættelsen er offline, men det er nødvendigt at downloade mindst én sprog-pakke. Engelsk sprogpakke er allerede inkluderet i applikationen og kan ikke fjernes.

For at downloade eller fjerne sprogpakker skal du vælge menupunktet "Sprog-pakker". Hvis sprogpakken ikke er downloadet, skal du trykke på knappen Bekræft for at starte overførslen. Hvis sprogpakken allerede er downloadet, skal du trykke på knappen Bekræft for at fjerne den.

Når du har downloadet mindst én sprogpakke, skal du vælge menupunktet Oversæt tekst for at oversætte teksten. Vælg kilde- og målsprog, indtast teksten og påkald oversættelsen af teksten ved at vælge menupunktet "Oversæt". Oversat tekst kan deles ved at trykke på knappen Bekræft og vælge menupunktet Del.

Omregningsprogram

Omregningsprogrammet gør det muligt at omregne fysiske mål, som fra centimeter til tommer, kilogram til pund

Hvis du vil konvertere fysiske mål, skal du angive input- og outputenheden, indtaste værdi og vælge omregn.

Notatoptager

Notatoptageren giver dig mulighed for at lave stemmenotater eller optage lyd.

- Hvis du vil gemme optagelsen, skal du trykke på OK-knappen under optagelsen.
- Tryk på tilbageknappen under optagelsen for at afbryde optagelsen midlertidigt. Tryk på OK-knappen for at genoptage optagelsen. Hvis du vil gemme optagelsen, skal du trykke på tilbage-knappen, mens optagelsen er sat på pause.
- Hvis du vil afspille, omdøbe, dele eller slette optagelsen, skal du markere optagelsen på listen.

Vejret

Programmet Vejr viser det aktuelle vejr for den aktuelle placering og en prognose for de kommende tre dage.

Bemærk: Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Lokalt vejr

Viser vejret for din placering. Prognosen er synlig i tre dage frem.

- Timeprognose - en timeprognose for hver dag skal findes ved at vælge den relevante dag. Oplysninger som temperatur, vindhastighed eller fugtighed for hver time vises.
- Detaljer - en mere detaljeret oversigt over vejret for den givne dag. Som solopgang, solnedgang, UV-indeks eller luftkvalitetsindeks.

UV-indeks

Ultraviolet indeks, som viser intensiteten af solstråling. Jo højere UV-indeks, jo stærkere solcreme skal du bruge.

Luftkvalitetsindeks

Det fortæller, hvor ren eller forurenede luften er på din placering. Jo lavere luftkvalitetsindekset er, jo sundere luft er udenfor. Luftkvalitetsindeks er kun tilgængeligt for den aktuelle dag, fordi det ikke kan forudsiges. Data er målt samme dag

Find en by

Hvis du vil søge efter en by, skal du vælge menupunktet Find en by, som åbner søgefeltet. En del byer i ethvert land kan findes. Søgt by kan også gemmes i favoritter.

Favoritter

Liste over gemte byer kan findes her eller slettes.

Indstillinger

Indstil visning af temperatur, vindhastighed og lufttryk som du ønsker.

- Temperatur - kan skiftes mellem Celsius og Fahrenheit.
- Vindhastighed -- du kan vælge mellem: kilometer i timen, meter i sekundet, miles i timen.
- Lufttryk - du kan vælge mellem: millibar, hektopascal, millimeter kviksølv eller tommer.

Kommunikation

E-mail

E-mail-programmet er en e-mail-klient, der gør det muligt at administrere én eksisterende e-mail-konto.

Log på en e-mail-konto

Hvis du vil logge på en e-mail-konto, skal du angive e-mail-adresse, SMTP-serveradresse, IMAP-serveradresse, adgangskode og vælge Gem. Oplysninger om SMTP- og IMAP-serveradresserne findes på e-mail-udbyderens websted. Vigtig: I nogle tilfælde skal du udtrykkeligt tillade tredjepartsapplikationer at få adgang til din e-mail på fjernadgang eller aktivere IMAP-adgangen til din e-mail-konto.

Log af en e-mail-konto

Hvis du vil logge af en e-mail-konto eller ændre login-oplysninger, skal du gå til e-mail-indstillinger og vælge Rediger konto.

Tandem

Tandem-appen muliggør kommunikation med andre brugere gennem chat, opkald, videoopkald og fjernstyringsassistance. Al kommunikation er krypteret. Du kan

kommunikere med andre BlindShell-telefonbrugere såvel som med smartphones, der kører Android eller iOS. Du skal blot sende dem en invitation, så kan de installere Tandem-appen.

Tilføjelse af en ny kontakt

Hvis du vil begynde at kommunikere med andre, skal du tilføje en ny kontakt. Du kan gøre dette på to måder:

Accept af en invitation:

- Accepter invitationen modtaget via SMS fra en anden bruger.
- Åbn invitationen fra den modtagne SMS (i menuen "Brug oplysninger fra tekst" -> URL -> "Åbn i Tandem-appen") eller fra den notifikation, der vises efter modtagelse af invitationen.

Oprettelse af en invitation:

Opret en invitation, og send den via SMS til et telefonnummer eller til en kontakt i din telefonbog. Trin til at oprette invitationen:

- Åbn hovedmenuen, og vælg Tilføj ny kontakt.
- Vælg en kontakt, eller indtast et telefonnummer.
- En SMS med invitationen vil blive sendt til den valgte kontakt.

Efter du har oprettet og sendt den nye invitation i Tandem-appen, skal du vente, indtil den anden part accepterer den. Når den anden part accepterer, kan du begynde at kommunikere med denne kontakt.

Kontaktliste

Kontaktlisten indeholder alle de kontakter, der er oprettet ved at sende eller acceptere invitationer. En kontakt kan være i en af tre tilstande:

- Venter på at acceptere invitationen: Invitationen er blevet sendt, men kontakten har ikke accepteret den endnu. Indtil de accepterer, kan du ikke kommunikere med dem.
- Aktiv: Når invitationen er blevet accepteret, kan du kommunikere med kontakten: Start en chat Foretag et opkald eller videoopkald. Start fjernbetjeningen.
- Kontakten blev afbrudt: Denne tilstand opstår, hvis den anden part fjerner forbindelsen. Du kan ikke sende nye beskeder eller kommunikere på nogen måde. Du kan kun se chathistorikken eller slette kontakten.

Chat

I afsnittet Chat kan du sende og modtage tekst- og talebeskeder med din kontakt. Sådan starter du en chat:

- Vælg kontakten på din kontaktiliste.
- Vælg indstillingen Chat.
- Vælg Ny besked i menuen.

Opkald

Til opkald eller videoopkald skal du bruge opkalds- eller videoopkaldsfunktionen. Sådan starter du et opkald:

- Vælg kontakten på din kontaktiliste.
- Vælg enten Opkald eller Videoopkald.
- Vent på, at den anden part accepterer opkaldet.

Under opkaldet kan du justere følgende indstillinger (tryk på OK-knappen):

- Skift mellem øretelefon og højttalertelefon.
- Tænd eller sluk kameraet.
- Slå mikrofonen fra, eller slå lyden til.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningsfunktionen giver en anden bruger mulighed for at fjernstyre din telefon, eller omvendt kan du styre deres. Denne funktion er især nyttig, hvis

du har brug for hjælp til telefonindstillinger eller specifikke funktioner. Når du starter fjernbetjeningen, styres din telefon af en anden bruger. Sådan starter du fjernbetjeningen:

- Vælg kontakten på din kontaktiliste.
- Vælg indstillingen Fjernbetjening.
- Vent på, at den anden part accepterer anmodningen.
- Den anden part kan nu fjernstyre din telefon.

For at afslutte fjernbetjeningen skal du trykke på tilbage-knappen og bekræfte afslutningen.

Håndtering af kontakter

I sektionen Kontaktstyring kan du udføre følgende handlinger:

- Omdøb: Skift det navn, der vises for denne kontakt.
- Slet: Slet alle data, der er knyttet til denne kontakt, herunder chathistorik.
- Send invitationen igen: Kun tilgængelig, hvis kontakten endnu ikke har accepteret din invitation.

Indstillinger

I afsnittet Indstillinger kan du slette alle gemte data fra appen.

Telegram

Telegram er et chatprogram, der tillader kommunikation med andre brugere af Telegram.

Bemærk: Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Registrering

For at bruge Telegram skal telefonnummeret registreres. Indtast først dit telefonnummer. Hvis nummeret allerede er registreret, kommer der en bekræftelseskode i SMS-besked, og login fortsætter.

Hvis nummeret ikke er registreret før, skal du indtaste for- og efternavn, som vil være synligt for andre brugere på Telegram. Afslut derefter login processen.

Beskeder

-- Hvis du vil starte en ny samtale, skal du vælge en kontaktperson på listen over kontaktpersoner.

- Hvis du vil sende en meddelelse eller udføre andre handlinger, skal du trykke på OK-knappen under samtalen. -- Hvis du vil starte en gruppesamtale, skal du vælge Opret en ny gruppe i menupunktet Grupper.

Indstillinger

- Hold forbindelsen i baggrunden - hvis den er til, vil du modtage notifikationer, selv når Telegram-applikationen ikke er åben. Andre medlemmer sidst set online-Denne indstilling betyder at du kan se hvornår andre kontakter i en samtale sidst var set logget på Telegram. Hvis elementet "Sidst set vist" er blevet valgt, så vil du være i stand til at se informationer om kontacters sidste online status. (for eksempel: 2 timer siden).
- Log af - logger ud af Telegram.

Medier

Kamera

Kameraet tillader optagelse af billeder ved hjælp af telefonens indbygget kamera.

- En klikke lyd angiver, at kameraet er åbnet og klar til at tage et billede.
- Hvis du vil tage et billede, skal du pege kameraet mod objektet eller scenen og trykke på OK-knappen.
- Kameralyden indikerer, at billedet er taget. Vælg derefter Gem eller få vist billedet.
- Du bliver bedt om at indtale en kort beskrivelse, når du gemmer billedet. Denne beskrivelse identificerer billedet i galleriet.

Dokumentlæser

Dokumentlæseren giver dig mulighed for at læse dokumenter i de mest benyttede formater. Anbring dokumentet i mappen Dokumenter eller i mappen Download, på telefonen eller hukommelseskortet for at gøre den tilgængelig i dokumentlæseren. For at kategorisere dine dokumenter kan du oprette mapper (f.eks. Personlige dokumenter). Dokumenter kan også åbnes fra andre applikationer (f.eks. Et dokument modtaget i WhatsApp).

Menuen Dokumentlæser

- Hvis du vil have en liste over dokumenter, skal du vælge menupunktet Vis dokumenter.
- Hvis du vil have en liste over alle dokumenter, skal du vælge menupunktet Alle dokumenter.
- Hvis du vil have en liste over mapper med dokumenter, skal du vælge menupunktet Dokumentmapper.
- Hvis du vil angive dokumenter efter format, skal du vælge menupunktet Vis dokumenter efter format.

Dokument søgning

- For at navigere over sideelementerne skal du trykke på op- eller ned-knappen.
- For at navigere til det første eller sidste element ved hjælp af den aktuelle navigation skal du trykke længe på op- eller ned-knappen.
- Tryk på OK-knappen for at åbne dokumentmenuen.

For at gøre dokumentlæsning mere effektiv har knapper på numerisk tastatur følgende funktioner:

- 1 - Skift til navigation som standardelementer.
- 2 - Skift til navigation efter overskrifter.
- 3 - Skift til navigation efter billeder.
- 4 - Skift til navigation via links.
- 5 - Skift til navigation med ord.

- 6 - Skift til navigation efter afsnit.
- 7 - Skift til navigation efter lister.
- 8 - Tænd/sluk for automatisk bevægelse gennem elementer.
- 9 - Skift til navigation efter tabeller.
- 0 - Læs titlen på dokumentet og navigationstilstanden.

Dokumentmenu

Dokumentmenuen er relateret til det åbnede dokument og det valgte element. Nogle typer elementer (f.eks. links eller billeder) giver dig mulighed for at udføre særlige handlinger (f.eks. åbne link i internetbrowseren).

- Hvis du vil have vist dokumentoplysninger (f.eks. forfatter, emne eller nøgleord), skal du vælge menupunktet Dokumentdetaljer.
- Hvis du vil finde tekst i dokumentet, skal du vælge menupunktet Søg i dokument.
- Hvis du vil udtrække tekst fra det aktuelle dokument, skal du vælge menupunktet Brug oplysninger fra tekst.
- Hvis du vil slette dokumentet, skal du vælge menupunktet Slet.

Find tekst i dokument

- Hvis du vil finde tekst i dokumentet, skal du vælge menupunktet Søg, i dokument, i menuen Dokument.
- For at bevæge dig gennem søgeresultaterne i dokumentet skal du trykke på op- eller ned-knappen.
- For at annullere søgning og flytte gennem standardelementer skal du trykke på knappen nummer 1.

Understøttede formater

Liste over understøttede formater:

- MS Word-document (doc, docx)
- MS Power point presentation (pptx)
- Portable Document Format (pdf)

- RTF-format (rtf)
- Comma separated values (csv)
- Tekstfil (txt)

Indstillinger

- Earcon-indstillinger - indstil hvilke dele der skal annonceres via lyd(bib), mens du læser dokumentet.

FM-radio

FM-radioen gør det muligt at afspille FM-radiostationer. Hovedtelefonerne skal tilsluttes for at bruge FM-radioen, da virker som antenne.

- Hvis du vil afspille en radiostation, skal du vælge menupunktet Afspil radio.
- Hvis du automatisk vil indstille til den næste/forrige radiostation, skal du trykke på knappen ned/op.
- Hvis du vil føje radiostationen til favoritter, skal du trykke på OK-Bekræft, mens du afspiller, og vælge Gem til favoritter. Hvis en station er gemt, skal du trykke på OK-knappen for at fjerne det fra favoritter.
- Hvis du vil justere frekvensen præcist, skal du trykke på OK-knappen, mens du afspiller, og vælge Manuel justering. Med ned- og op-knappen flytter nu frekvensen med 0,1 MHz. Tryk på OK-knappen for at skifte tilbage til automatisk frekvens. -- Hvis du vil angive en bestemt frekvens, skal du trykke på OK-knappen, mens du afspiller, og vælge Angiv frekvens.

Billeder

Programmet Billeder tillader gennemsyn af billeder, der er taget af kameraet eller gemt i telefonen.

- Hvis du vil gennemse billeder, der er taget af kameraet, skal du vælge menupunktet Kamerabilleder.
- Hvis du vil gennemse kopierede eller hentede billeder på telefonen, skal du vælge menupunktet Andre billeder.
- Stemmebeskrivelsen afspilles, mens du gennemser billederne.

- Hvis du vil zoome ind på billedet, skal du trykke på OK-knappen, mens du gennemser billederne, og vælge Zoom ind. Tryk på OK-knappen for at zoome ud. Zoom ind kan også gøres ved at trykke på firkant-knappen, zoome ud ved tryk på stjernen knappen.
- Hvis du vil se billedoplysninger, skal du ændre den optagede beskrivelse eller slette billedet, trykke på OK-knappen, mens du gennemser billederne, og vælge det respektive menupunkt.

Del billede

Hvis du vil dele et billede, skal du trykke på OK-knappen, mens du gennemser billederne, og vælge indstillingen Del billede. Derved åbnes en menu med følgende indstillinger:

- Del billede via e-mail - åbner en ny e-mail med et billede tilføjet som en vedhæftet fil.
- Del billede via sms - Billedet krypteres og uploades til BlindShell-servere. Modtageren modtager en sms med et link til dette billede. Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Gebyrer og beskyttelse af personlige oplysninger:

- Vi bruger ikke MMS til denne funktion. Det koster normal SMS-takst af din mobiludbyder (og for dataoverførslen, hvis du bruger mobildata).
- Alle billeder, der sendes via denne funktion, er end-to-end krypteret ved hjælp af en sikker cipher (AES). Dekrypteringsnøglen er indeholdt i sms'en og sendes kun til modtageren efter eget valg og overføres aldrig andre steder. Selvom de krypterede billeddata gemmes på vores servere, kan ingen (inklusive BlindShell-virksomheden) se indholdet af delte billeder uden nøglen.
- Vi gemmer krypterede billeddata i mindst 14 dage efter upload.

Internet Radio

Internet Radio giver mulighed for at lytte til internet radiostationer fra hele verden.

- Hvis du vil afspille en radiostation, skal du vælge stationen på listen.
- Hvis du vil føje radiostationen til favoritter, skal du trykke på OK-knappen, mens du afspiller, og vælge Gem til favoritter. Tryk på OK-Knappen for at fjerne stationen fra favoritter.

Bemærk: Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Musikafspille

Musikafspilleren tillader afspilning af lydfile, der er gemt i telefonens interne lager eller SD-hukommelseskort. Placer lydfile i mappen Musik på telefonen eller hukommelseskortet for at få dem vist i musikafspilleren.

- Hvis du vil afspille en lydfile, skal du markere file på listen over sange.
- Tryk på knappen ned/op for at afspille den næste/forrige lydfile.
- Tryk på tilbage-knappen for at pause afspilningen.
- Hvis du vil gå tilbage til listen over sange, skal du pause afspilningen og trykke på tilbage-knappen.
- Hvis du vil spole frem, skal du holde ned-knappen nede, mens du spiller.
- Hvis du vil spole tilbage, skal du holde op-knappen nede, mens du spiller.
- Hvis du vil føje lydfile til favoritter, skal du trykke på OK-knappen, mens du afspiller, og vælge Gem til favoritter. Tag de samme trin for at fjerne det fra favoritter.
- Hvis du vil slette lydfile, skal du trykke på OK-knappen, mens du afspiller, og vælge Slet sang.

Podcast-afspiller

Podcast-afspilleren giver mulighed for at søge og abonnere på podcasts samt downloade og lytte til episoder.

Vigtig meddelelse: Alle podcasts er uafhængige forfatteres arbejde. BlindShell er ikke tilknyttet forfatteren på nogen måde og kan ikke holdes ansvarlig for noget indhold.

Abonnementer

- Hvis du vil gennemse tilgængelige podcasts, skal du vælge menupunktet Tilføj podcasts. Du kan gennemse de mest populære podcasts i dit land, søge efter titel eller gennemse podcasts fra et bestemt land.
- Hvis du vil afspille en bestemt episode, skal du vælge menupunktet Afspil eksempel.
- Hvis du vil abonnere på en bestemt podcast, skal du vælge menupunktet Føj til abonnementer.
- Hvis du vil administrere podcasts, der abonneres, og lytte til episoder, skal du vælge menupunktet Abonnerede podcasts.

Episode afspilning

- Hvis du vil gennemse nyligt udgivne episoder af podcasts, der abonneres på, skal du vælge menupunktet Seneste episoder.
- Hvis du vil gennemse nyligt afspillede episoder, skal du vælge menupunktet Oversigt.
- Mens episoden afspilles, skal du trykke på Bekræft knappen for at se episodet detaljerne eller genoptage afspilningen og knappen Tilbage for at sætte afspilningen på pause. Brug knapperne Op og Ned til at spole tilbage.

Episoder, der downloades

- Hvis du vil hente nye episoder eller administrere downloadede episoder, skal du vælge menupunktet Downloads.
- Hvis du vil hente et vilkårligt antal af de seneste episoder, skal du vælge download episoder fra nye udgivelser menupunkt.

Spotify

Spotify-appen tillader streaming af sange på Spotify-tjenesten, gennemsyn af afspilningslister og kunstnere og styring af brugerens musiksamling. Betalt Spotify-konto er påkrævet.

Styring af afspilning

- Hvis du vil afspille en sang, et album eller en afspilningsliste, skal du vælge elementet på listen og derefter vælge Afspil.
- Tryk på tilbage-knappen for at sætte afspilningen på pause.
- For at afspille det næste/forrige nummer skal du trykke på ned/op-knappen.
- For at spole fremad skal du holde ned-knappen nede, mens du spiller.
- For at spole bagud skal du holde op-knappen nede, mens du spiller.
- For at åbne en menu for den aktuelle afspilning af musik skal du trykke på OK-knappen, når afspilningen genoptages.
- Hvis du vil føje et musiknummer til køen, skal du vælge nummeret og derefter vælge menupunktet Føj til kø. Valgte nummere føjes successivt til afspilningskøen lige efter det aktuelt afspillede spor.

Favoritter

Favoritelementet gør det muligt at gennemse dine gemte sange, kunstnere og album.

- Hvis du vil føje en sang, kunstner eller et album til Favoritter, skal du vælge et passende element på listen og derefter vælge Gem til favoritter i menuen.
- Hvis du vil fjerne en sang, en kunstner eller et album fra Favoritter, skal du vælge et passende element på listen og derefter vælge Fjern fra favoritter i menuen.

Afspilningslister

Afspilningslister giver mulighed for at gennemse dine gemte afspilningslister, gennemse offentlige afspilningslister efter kategorier, gennemse highlighted afspilningslister og oprette egne afspilningslister.

Opret afspilningsliste

- For at oprette en afspilningsliste skal du vælge menupunktet opret afspilningsliste.
- Navnet på afspilningslister er obligatorisk, beskrivelse er valgfri.
- Egenskab for synlighed af afspilningsliste definerer synligheden af en afspilningsliste på Spotify-plattformen. Hvis Offentlig er valgt, er en afspilningsliste

synlig for alle brugere. Hvis Privat er valgt, er en afspilningsliste kun synlig for den bruger, der oprettede den.

Rediger afspilningsliste

- For at tilføje et musiknummer til en afspilningsliste skal du vælge nummeret og derefter menupunkt Tilføj til afspilningsliste.
- Hvis du vil fjerne numre fra en afspilningsliste eller ændre deres rækkefølge, skal du vælge en passende afspilningsliste, vælge Rediger menupunkt og derefter Rediger nummer. Vælg et nummer for at fjerne det eller flytte det op/ned på listen.
- Hvis du vil redigere oplysninger om afspilningslisten, skal du vælge menupunkt Rediger og derefter Rediger detaljer.

Indstillinger

- For at logge ud af den aktuelt loggede Spotify-konto skal du gå til Indstillinger og vælge menupunktet Log ud.

Videokamera

Videokameraet gør det muligt at optage video filer i forskellige kvaliteter.

Optagelse af videoer

- Vælg Menupunktet Start videokamera for at starte videokameraet. Periodisk klik bruges til at signalere, at videokameraet er aktivt, men ikke optager.
- Tryk på OK-knappen for at starte optagelsen, og tryk på den igen for at stoppe optagelsen.
- Når du er færdig med at optage en video, skal du vælge menupunktet Afspil video for at afspille optagelsen og derefter vælge menuen Gem video for at gemme videoen. Hvis du ikke ønsker at gemme videoen Tryk på Tilbageknappen.

Indstillinger

Videokvalitet - bestemmer kvaliteten af optaget video. Højere kvalitet fylder mere i telefonens hukommelse.

Videoafspiller

Videoafspilleren gør det muligt at afspille videofiler, der er gemt i telefonens interne lager- eller SD-hukommelseskort. Placer videofiler i mappen Film på telefonen eller hukommelseskortet for at få dem vist i videoafspilleren. Hvis du vil kategorisere dine videofiler, kan du oprette mapper til dem (f.eks. familievideo eller musikvideo).

Afspille videoer

- Vælg menupunktet Alle videoer for at vise alle videoer.
- Vælg menupunktet Album for at få vist alle mapper med videofiler, og vælg derefter et bestemt album for at vise videofiler fra dette album.
- Vælg menupunktet Favoritter for at få vist favoritvideoer.
- Hvis du vil afspille video, skal du vælge den på en liste over videoer.
- Når du afspiller video, skal du trykke på knappen Bekræft for at åbne genvejsmenuen for den video, der afspilles i øjeblikket.

Indstillinger

Videotilstand - indstiller videobillederetningen. Portrætbilledet er telefonens standardretning, videoen er centreret på skærmen. Landskabsbilledet roterer videobilledet 90 grader med uret og gør det i fuld skærm. Det er kun lydindstillingen, der kun afspiller lyden af videofiler.

YouTube

YouTube appen giver dig mulighed for at afspille frit tilgængeligt audiovisuelt indhold, der er lagt op på YouTube.

Vigtig meddelelse:

- Alle videoer på YouTube er udført af uafhængige personer/forfattere. BlindShell er ikke tilknyttet YouTube-plattformen og kan ikke holdes ansvarlig for noget, der er offentliggjort på YouTube.
- Man tilgår YouTube i anonym tilstand. BlindShell kræver ikke eller understøtter ikke brugerlogin. YouTube Premium-indhold eller aldersbegrænset indhold er ikke tilgængeligt.
- Listerne over dine yndlingsvideoer, -historik eller -kanaler, der er gemt i din BlindShell, synkroniseres ikke med andre enheder eller din YouTube-konto.
- Nogle videoer eller direkte strømming bruger muligvis inkompatible videoformater, der ikke kan afspilles på din telefon.

Afspille en video

- Hvis du vil søge efter en video eller kanal, skal du vælge menupunktet Søg.
- Hvis du vil gennemse videoer, du har set for nylig, skal du vælge menupunktet Oversigt.
- Hvis du vil gennemse favoritvideoer, skal du vælge menupunktet Foretrukne.
- Hvis du vil gennemse de nyeste videoer efter forskellige kategorier, skal du vælge menupunktet Kategorier.
- Hvis du vil åbne videoindstillinger, skal du vælge videoen på listen.
- Hvis du vil afspille videoen, skal du vælge Afspil fra begyndelsen eller Genoptag afspilning i videoindstillinger.

Indstillinger

Videotilstand - indstiller videobilledets retning. Portrætbilledet er telefonens standardretning, videoen er centreret på skærmen. Liggende billede roterer videobilledet 90 grader med uret og gør det fuld skærm. I "kun lyd" tilstand undgår du at downloade video og visning af video. På denne måde sparer du data, hvis du kun ønsker at lytte til en lydfil.

Bøger

Bogafspiller

Boglæserapplikationen understøtter læsning af lydbøger i mp3-, m4a- og m4b-

lydformater samt EPUB, Daisy og bøger i txt-filer. Hvis du vil have vist en bog i bogafspilleren, skal du downloade en bog til biblioteket eller kopiere bogfilerne til BlindShell/Books-mappe på telefonens interne lager- eller SD-hukommelseskort. Bogen eller filen i denne mappe genkendes som en enkelt bog i bogafspilleren.

- Hvis du vil læse en bog, skal du vælge bogen på boglisten og vælge læs fra begyndelsen eller fortsæt læsning, hvis bogen allerede påbegyndt.
- Tryk på tilbage-knappen for at afbryde afspilningen midlertidigt.
- Tryk på OK-knappen, mens afspilningen er midlertidigt afbrudt, for at genoptage afspilningen.
- Tryk på knappen ned/op i en lydbog for at gå til næste/forrige kapitel eller en del af bogen.
- Tryk på knappen ned/op i en tekstfilbog for at gå til den næste/forrige ytring.

Afspilning

Hvis du vil åbne afspilningsmenuen, skal du trykke på OK-knappen under afspilning. Afspilningsmenuen har følgende indstillinger:

- Gå til en procentdel af bogen - vælg og indtast den procentdel af bogen, som boglæseren skal hoppe til (nummer 0-99).
- Læs næste kapitel - læser det næste kapitel / del af bogen, hvis det findes.
- Læs forrige kapitel - Læser det foregående kapitel / en del af bogen, hvis det findes.
- Tilføj et bogmærke - sætter et bogmærke på den aktuelle position i bogen. Du bliver bedt om at indtaste et navn på bogmærket ved oprettelsen. Hvis intet er indtastet, vil der blive sat et tidsstempel som bogmærkes navn
- Flyt i bogen (kun i lydbog) - brug op- og ned-knappen til at spole frem og tilbage i bogen med 10 sekunder. Hvis der ikke trykkes på op- eller ned-knappen i 10 sekunder, vil knapperne virke normalt.
- Afspilningshastighed (kun i lydbog) - ændrer lydafspilningshastigheden.
- Talehastighed (kun i tekstfilbog) - ændrer talehastigheden under boglæsning.
- Talesprog (kun i tekstfilbog) - ændrer sproget i, tekst til tale i bogafspilleren.

For at gøre læseoplevelsen mere behagelig har knapperne på det numeriske tastatur følgende funktioner:

- 4 - Afspiller det foregående kapitel eller en del af bogen, hvis der er nogen.
- 5 - Afspiller eller pauser læsningen af bogen.
- 6 - Afspiller næste kapitel eller del af bogen, hvis der er nogen.
- 7 - Reducerer afspilningshastigheden eller talehastigheden.
- 8 - Indstiller standard afspilningshastighed eller talehastighed.
- 9 - Øger afspilningshastigheden eller talehastigheden.
- 0 - Tilføjer et bogmærke.

Bibliotek

Bibliotek giver dig mulighed for at søge efter bøger i supporterede online biblioteker, der kan læses i boglæseren. Nogle biblioteker kræver muligvis login til en eksisterende konto.

- Hvis du vil gennemse tilgængelige bøger, skal du vælge bibliotekstjenesten på listen.
- Hvis du vil søge i en bog, skal du vælge menupunktet Søg i bogen. Søgning kan udføres af Titel, Forfatter eller Nøgleord.
- Hvis du vil downloade bogen, skal du markere bogen og vælge menupunktet Hent bog. Hvis du vil annullere overførslen af bogen, skal du trykke på tilbage-knappen. Bogen er tilgængelig i boglæseren, når den er downloadede.

Skak

Det klassiske spil skak mod en computermotstander.

Styring

- Flyt din position på skakbrættet op, ned, til venstre og højre med tasterne 2, 8, 4 og 6.
- Bevæg dig diagonalt med tasterne 1, 3, 7 og 9.

- Tasten 5 giver dig mulighed for at vælge en skakbrik. Når en skakbrik er valgt, kan du navigere til en anden firkant på skakbrættet og bruge 5-tasten igen for at flytte den valgte brik derhen.
- Du kan også bruge op-knappen og ned-knappen til at hoppe rundt om dine brikker hurtigt. Når en brik er valgt, vil op- og ned-knapperne springe mellem alle gyldige træk, den aktuelle brik kan lave.

Rokade

For at udføre rokade skal du flytte kongen og tårnet i et træk (for den hvide spiller er dette enten G1 eller C1, for den sorte spiller er dette C8 eller G8). Hvis betingelserne er opfyldt, tillades trækket og tårnet flyttes automatisk.

Forvandling

Når en bonde går videre til den sidste række af skakbrættet, vil du blive præsenteret for en menu, hvor du kan vælge, hvordan du vil forvandle denne bonde.

Kontekstmenu

For at åbne kontekstmenuen skal du trykke på bekræftelsesknappen under spillet.

Følgende handlinger er tilgængelige:

- Gem spillet
- Fortryd flytningen
- Historie - historien om træk i skaknotationen

Terningkast

Terningkast er ikke et almindeligt spil, men applikationen er nyttig, når du spiller brætspil som Ludo. En virtuel terning kan ikke blive væk, og resultatet er kendt med det samme.

- Kast en terning - telefonen vil tilfældigt vælge et tal fra 1 til 6 (eller dit foretrukne antal sider). Tryk på OK-knappen for at starte et nyt kast.

- Antal sider - du kan ændre antallet af sider den virtuelle terning har. Startende fra to (en mønt), til seks (en normal Ludo terning) op til 99 sider.

Hangman

Hangman er et simpelt ordspil. Målet med spillet er at gætte et skjult ord, bogstav for bogstav. Du har et begrænset antal forsøg. Hvis du vil ændre antallet af forsøg, skal du vælge menupunktet Sværhedsgrad.

Gameplay

Et ord at gætte repræsenteres af en sekvens af bogstaver. I begyndelsen skjules hvert af bogstaverne og erstattes med et bip. På skærmen vises bindestreger i stedet for manglende bogstaver. På denne måde kan du fortælle, hvor mange bogstaver der er. Brug tastaturet til at skrive et bogstav, du vil gætte. Spillet vil informere dig om, hvorvidt dit gæt var vellykket eller ej. Et gæt er vellykket, hvis ordet indeholder dit brev (ordren er ikke vigtig). Efter hvert gæt opdateres sekvensen, og du vil være i stand til at identificere korrekt gættede bogstaver og deres position i ordet. Hvis du har brug for at gentage sekvensen, skal du trykke på højre handlingsknap.

For at vinde spillet skal du gætte ordet korrekt ved hjælp af et begrænset antal gæt.

Mastermind

Mastermind er et logikspil, hvor du skal gætte en hemmelig kode.

Dit mål er at gætte en numerisk kode, og du vil modtage farvefeedback, der angiver, hvor tæt du er på den rigtige løsning:

- **Grøn farve:** Du modtager en grøn for hvert ciffer, du har gættet rigtigt, i den rigtige position.
- **Gul farve:** Du modtager en gul for hvert ciffer, der er til stede i koden, men ikke placeret i den rigtige position.

Bevægelse og handlinger

Her er instruktionerne til at navigere og interagere med spillet:

- Brug op- og ned-tasterne for at navigere gennem historien om gæt.
- Indtast et ciffer ved hjælp af tasterne 1 til 9 (området afhænger af det valgte niveau).
- Tryk på tilbage-tasten for at slette cifre, der allerede er indtastet.
- Tryk på OK-tasten for at bekræfte den indtastede kode.

Sværhedsgrad

Der er forskellige sværhedsgrader, der adskiller sig i rækken af cifre og antallet af runder tildelt til at gætte koden.

Mau-mau

Mau-mau er et simpelt kortspil, du kan spille mod telefonen.

Gameplay

Dette spil bruger et kortspil på 32 kort enten tysk kulør eller fransk kulør kun med værdier syv til ti, knægt, dronning, konge og es. Hver spiller får fire kort. Pointen med dette spil er at slippe af med alle dine kort. Hvis du vil ændre kortstilen og modstanderens sværhedsgrad, skal du vælge menupunktet Indstillinger.

1. Det første kort i spillet kan være vilkårligt.
2. Spillere skiftes til at spille
3. Det er tilladt at spille et kort, der har samme kulør eller samme værdi som den foregående
4. Hvis du ikke har den samme kulør, skal du tage et kort fra bunken. Undtagelse: Hvis du har en dame, kan du spille det når som helst og ændre kulør til hvad du vil
5. Hvis du spiller es, skal modstanderen også spille es eller springe deres tur over.
6. Hvis du spiller Syv, skal modstanderen også spille syv eller tage to kort. Straffen fordobles, hver gang syv spilles.

Styring

Standardvisningen er tabellen. Den viser og læser det sidste kort, antallet af kort, du og modstanderen har tilbage. Du kan gentage disse oplysninger ved hjælp af højre funktionsknappen. OK-knappen åbner en menu med kort, som du kan spille. Afhængigt af spillets tilstand kan der også være andre handlinger til rådighed, nemlig Tag et kort, Pass eller Tag straf.

Hukommelse spil

Memory Game er en lydversion af det klassiske hukommelsesspil (også kendt som Pexeso). Når et nyt spil starter, skal du vælge temaet for lydene.

Gameplay

Der er et gitter på 12 kort, og hvert af kortene er tildelt en af nøglerne 1-9, stjerne, nul og firkant. Dit mål er at finde alle matchende par kort, der har samme lyd. For at spille skal du først vende et kort ved at trykke på det respektive tal. Lyt til lyden og prøv at huske den. Vend derefter et andet kort, som du har mistanke om kan indeholde den samme lyd. Du vil høre lyden af det andet kort. Hvis lydene matcher, vil kortparret blive fjernet, hvis ikke, vil kortene forblive på plads.

Fortsæt, indtil der ikke er nogen kort tilbage. Målet er at huske lydene og bruge så få gæt som muligt.

Ministryger

Det ikoniske spil med at rydde miner.

Nogle af felterne indeholder miner, og dit mål er at markere alle disse felter uden at udløse nogen miner. Når du åbner et felt, kan følgende ske:

- Der er en mine, og spillet er slut.
- Der er ingen mine, men mindst en af de nærliggende felter indeholder en mine. Du vil se et tal, der viser, hvor mange af de tilstødende felter, der har miner.

- Hverken denne eller de tilstødende felter indeholder nogen miner. I dette tilfælde vil yderligere område blive afsløret, indtil det er omgivet af nummerede felter.

Bevægelse og handlinger

- For at flytte på tværs af feltet, brug 2, 8, 4 og 6 tasterne til at flytte henholdsvis op, ned, venstre eller højre.
- Du kan også bevæge dig diagonalt ved at bruge tasterne 1, 3, 7 og 9.
- Brug 5-tasten til at åbne det felt, du er på i øjeblikket, eller stjernetasten til at markere dette felt i stedet.
- Brug 0-tasten til at finde ud af, hvor mange felter du har tilbage.

Sværhedsgrad

Vælg mellem flere indstillinger af feltstørrelsen og mængden af miner.

Simon

Formålet med Simon spillet er at huske og korrekt gentage en gradvist forlængelse melodi.

Telefonen afspiller en eller flere toner. Spillerens opgave er at gentage den samme melodi. Tryk på numeriske taster 2, 4, 6 eller 8 for at spille en tone. Melodien starter altid med tasten 2, men fra da af er du nødt til at stole på din hørelse.

Hver gang du gentager melodien korrekt, tilføjer telefonen en tone. Hvis du begår en fejl, mister du et liv og du starter en ny melodi i niveauet. Hvis du gentager hele melodien af niveauet korrekt, går du videre til den næste. Sværhedsgraden af niveauer gradvist stiger.

Tic-Tac-Toe

Et klassisk spil Tic-Tac-Toe. Det inkluderer en tilpasselig bordstørrelse og lader dig spille mod computeren eller en anden spiller på den samme enhed.

Spillerne skiftes til at indtaste deres karakterer i det firkantede gitter. Formålet med spillet er at skabe en række af dine mærker før din modstander. Rækken

kan være vandret, lodret eller diagonal. Antallet af mærker, der skal vindes, afhænger af brættets størrelse.

Spil indstillinger

Juster spilparametrene efter din smag. Bemærk, at hvis et spil allerede er i gang, gælder ændringerne kun for nye spil.

- Brætstørrelse definerer, hvor stort brættet er og hvor mange mærker spilleren skal lave en linje med for at vinde.
- Gameplay-tilstand giver dig mulighed for at vælge at spille mod en anden spiller eller mod computeren.
- Sværhedsgrad bestemmer, hvor svært det vil være at slå computeren.
- Dit mærke bestemmer, om du vil spille som Cross eller Circle mod computeren. Kors starter altid først.

Spil spillet

- Brug tasterne 2 og 8 til at bevæge dig lodret, 4 og 6 til at bevæge dig vandret og tasterne 1, 3, 7 og 9 til diagonal bevægelse. Du kan flytte markøren frit, medmindre der er en bræddevæg foran.
- Ved at trykke på tast 5 placeres dit mærke på den valgte firkant, forudsat at den er tom, og din tur slutter. Hvis du spiller mod computeren, skal du vente et øjeblik på, at den gør sit træk.
- Det er muligt at fortryde dine træk. For at gøre det skal du trykke på Bekræft og vælge indstillingen Fortryd. Mens du spiller mod computeren, vil brug af Fortryd fjerne både dine og computerens sidste mærker.
- Du kan afslutte spillet når som helst og vende tilbage senere, medmindre du starter et nyt spil. Du vil stadig være i stand til at fortryde dine sidste træk.

Wumpus

Målet med dette spil er at navigere gennem en skakbræt-lignende labyrint, indsamle mønter og finde et farligt monster kaldet Wumpus, som skal dræbes for at komme til det næste niveau.

Wumpus bor i en hule og huler er helt mørke. Du bliver nødt til at bruge din fantasi, korttidshukommelse og en smule logik til at spille dette spil.

Du er bevæbnet med bue og pil. Brug ikke dit våben for skødesløst, du har i første omgang kun har tre pile. Du får flere pile i bytte for indsamlede mønter. Flyt i labyrinten ved hjælp af taltasterne 2, 8, 4 og 6 for at flytte henholdsvis op, ned, til venstre og højre. Taltasten 5 skifter mellem optagelsestilstanden og den normale tilstand. I optagelsestilstand, du kan bruge tasterne 2, 8, 4 og 6 til at skyde i respektive retninger.

I labyrinten kan du finde følgende objekter:

- Mønter vil øge din score, de jingler, når du finder dem.
- Mine - vær forsigtig omkring dem, hvis du træder på en mine, falder du og spillet er over. Når du føler dig brise, er der en mine i nærheden.
- Wumpus - uhyret. Han lugter forfærdeligt, hvis du kommer i nærheden. At finde ud af hans nøjagtige placering kan være lidt vanskelig nogle gange. . .
- Væg - nogle niveauer kan indeholde en væg. Væggen er ikke farlig, men du kan ikke passere igennem. Du skal finde døren for at komme til den anden side.

Når du går op i niveau, stiger antallet af gruber, og det gør størrelsen af labyrinten også.

Synshjælpemidler

Bippere

Bipperen hjælper med at finde personlige genstande som nøgler, tasker, tegnebøger, tøj osv. Du skal blot placere bipperen på/I genstanden og bruge BlindShell-telefonen til at ringe til bipperen.

Denne funktion kræver bipperenheden. Bipperen kan købes separat fra din BlindShell-forhandles. Hvis du tilslutte bipperen for første gang (eller efter at have indsat et nyt batteri), skal du trykke længe på knappen på bipperen. Bipperen bipper flere gange, når den tændes. Hvis du vil konfigurere bipperen, skal du åbne Beepers-applikationen på BlindShell-telefonen. Brug denne app til at finde bipperen eller redigere bipperens egenskaber.

Tilføj (par) bipperen

Hvis du vil parre bipperen med telefonen, skal du vælge menupunktet Tilføj bipper. Tryk derefter på knappen på bipperen gentagne gange. Når bipperen opretter forbindelse til telefonen, bliver du bedt om at navngive til bipperen.

Find bipperen

Hvis du vil ringe til bipperen fra telefonen, skal du vælge menupunktet Søg efter bipper og vælge bipperen på listen. Når telefonen opretter forbindelse til bipperen, begynder bipperen at ringe. Tryk på knappen Bekræft for at stoppe ringen.

Rediger bipperen

Hvis du vil slette bipperen eller redigere dens navn, skal du vælge menupunktet Beepers-liste og vælge bipperen på listen.

Farvetester

Applikationen farvetester bruges til at registrere farver af objekter omkring dig. Det bruger kameraet på telefonen, som er placeret på bagsiden af telefonen, over SOS nødknap. Hold telefonen få centimeter fra det scannede objekt og start genkendelse ved at trykke på OK-knappen. Den påviste farve vil blive annonceret bagefter. For at øge nøjagtigheden gentag processen flere gange og vælg den farve, der blev annonceret flest gange. Vigtigt: Ved anvendelsen af farvetesteren skal du være opmærksom på, at den er meget afhængig af den omgivende belysning og virker ikke særlig godt i dårlige lysforhold. Under disse forhold afspejler resultatet af farveindikationerne ikke til virkeligheden

GPS- koordinater

GPS-koordinater er en app, der giver dig mulighed for at finde ud af oplysninger om din aktuelle placering, gemme dine yndlings koordinater og punkter samt vise retninger til dem.

Nuværende position

Viser aktuelle placerings oplysninger, f.eks. adresse, højde, koordinater m.m. Den aktuelle placering kan gemmes som et favoritpunkt, eller adresse koordinaterne kan deles med andre apps (beskeder, e-mail osv.).

Retning til punkt

Vælg et af de gemte punkter på listen for at få rutevejledningen. Derefter vises retningen og afstanden til det givne punkt ved hjælp af kompasset.

Kompas

Kompasset viser den retning, telefonen vender. For at få de mest nøjagtige data skal telefonen være vandret. Når du har trykket på højre funktionsknap, oplæses grader.

Gemte punkter

Liste over alle gemte punkter. På listen kan gemte punkter omdøbes, slettes eller deles med andre programmer.

Tilføj brugerdefineret punkt

Giver dig mulighed for at tilføje et nyt punkt med specifikke koordinater til listen over gemte punkter. Det er nødvendigt at indtaste koordinaterne og navnet på et punkt, og så tilføjes det til listen over gemte punkter.

Lyssensor

Lyssensorapplikationen giver information om lysniveauer i rummet. Du hører en tone, tonehøjde ændres med lysets intensitet. Tryk på tilbagelæsningsknappen for at annoncere den aktuelle belysningstilstand. Sensoren er placeret over skærmen til venstre for ørestykket. For optimal nøjagtighed er det nødvendigt at holde telefonen, så skærmen vender mod lyskilden.

Bemærk: Procentværdien svarer ikke nøjagtigt til menneskets opfattelse af lysintensitet. Denne app bør kun bruges som et relativt mål for lysintensitet - for eksempel for at finde ud af, om et lys er slukket eller tændt.

Lokalisering

Applikationen Lokalisering samler data fra GPS, Wi-Fi-netværk og mobilnetværk for at beregne den nærmeste fysiske adresse i nærheden. Hele processen med at beregne i placeringen kan tage op til 30 sekunder.

Hvis du vil sende den anslåede placering via SMS-besked, skal du gå gennem listen over hentede oplysninger og vælge Send meddelelse med din position.

Vigtigt: Nøjagtigheden af den angivne placering kan variere alt efter omgivelserne og du må derfor ikke stole fuldt ud på resultatet. Resultatet er kun vejledende.

Vigtig meddelelse: Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Forstørrelsesglas

Applikationen Forstørrelsesglas giver dig mulighed for at zoome objekter.

- Hvis du vil zoome ind på objektet, skal du pege telefonens kamera mod objektet. Tryk på knappen Ned for at zoome ind. Tryk på knappen Op for at zoome ud.
- Tryk på OK-knappen for at åbne en menu med følgende indstillinger: Sæt pause/sluk for skærmen, Slå omvendt farve til/fra, Slå lommelygte til/fra.

NFC-afmærkning

NFC-afmærknings programmet hjælper med at identificere objekter, der ellers er svære at skelne fra hinanden ved berøring - som poser eller glas med krydderier, kosmetiske og rengøringsmidler, flasker, dåser og så videre. Du skal blot placere NFC mærkat på objektet og scanne det med telefonen. Telefonen leveres med en lille prøve pakke med NFC-mærkater. NFC-mærkater kan købes hos din BlindShell-forhandler.

Opmærkning af en ny genstand

- Hvis du vil opmærke en ny genstand, skal du placere NFC-mærkatet på den ønskede genstand.
- Vælg menupunktet Tilføj mærkat og før mærkatet tæt på bagsiden af telefonen. Skriv eller indtal derefter beskrivelsen af genstanden.

Læs genstand

Hvis du vil læse et mærkat/genstand, skal du markere menupunktet Læs mærkat og føre bagsiden af telefonen over mærkatet/genstanden.

Rediger eller slet genstand

Hvis du vil redigere eller slette en genstand, skal du vælge genstanden på listen og vælge rediger eller slet.

QR objekt afmærkning

Applikationen QR objekt afmærkning kan hjælpe dig med at opmærke og senere identificere genstande, der ellers er svære at identificere f.eks. poser eller glas med krydderier, rengøringsmidler, flasker, dåser og så videre. Til denne funktion skal du bruge kodede mærker, der kan købes separat fra Hjælpemidler fra Handicappede A/S.

De mærker, der anvendes, er kvadratiske og måler halvanden centimeter i længde og bredde. De tages af arket og fastklæbes på det objekt, du vil opmærke. Mærkerne læses af telefonens kamera. Hver mærke er unik og når du beskriver et mærke, vil din telefon forbinde det pågældende mærke med din beskrivelse. Næste gang du aflæser det pågældende mærke, vil beskrivelsen blive afspillet.

Afmærkning af en ny genstand

- Vælg et objekt, du vil afmærke.
- Tag et mærke af arket og sæt det fast på objektet. Hvis det er muligt, så undgå at fastgøre mærket på ru eller buede dele af genstanden.

- Åbn applikationen Afmærkning og vælg Tilføj mærke. Telefonen begynder nu at "klikke" og fortæller dig dermed, at den er klar til at tilføje mærke.
- Peg kameraet på din telefon mod mærket på din genstand. Den anbefalede afstand er omkring 20 til 30 centimeter. Det kan kræve lidt øvelse at ramme rigtigt.
- Når mærket er læst, bliver du spurgt, om du vil optage eller skrive en beskrivelse. Hvis du vælger at optage, starter optagelsen efter et bip og vil automatisk afslutte efter fem sekunder. Hvis du vælger at skrive, vises et standardtastatur, og du vil kunne indtaste beskrivelsen her.

Identifikation af en genstand

- Vælg indstillingen Læs mærker i menuen, telefonen begynder at "klikke", når kameraet er klar til at læse dine mærker.
- Peg kameraet mod et mærke, som når du markerer en ny genstand
- Når mærket er læst, vil kameraets tilstand blive sat på pause og beskrivelsen læses op.
- Hvis du trykker på tilbage-knappen, vender du tilbage og dit kamera er klar til at læse et nyt mærke. For at gentage beskrivelsen, tryk da på ned-knappen.

Redigering og sletning af mærker

Menuen Liste med mærker bringer dig til listen over dine opmærkede objekter. Her kan du redigere beskrivelser eller slette et mærke, du ikke længere ønsker i brug. Når et mærke er slettet, kan der indtales ny beskrivelse, men det er ikke muligt at flytte et mærke fra en genstand til en anden, når først det har været påsat et objekt.

Guitar tuner

Guitar tuner giver dig mulighed for at tune guitar og andre instrumenter. For at opnå optimale resultater anbefaler vi, at du bruger hovedtelefoner, fordi tuneren ikke kan lytte til dit instrument, mens den afspiller feedbacklyd eller taler.

Tuning bør finde sted i et roligt miljø, da omgivende lyde kan forvrænge måleresultaterne. Guitar tuner fungerer i 2 tilstande:

- Instrument mode - tuner strenge af specifikke instrument (f.eks guitar eller basguitar)
- Gratis note - tune vilkårlig note

Tuning af et instrument

Placer telefonen foran dig så tæt på instrumentet som muligt. Når du har åbnet guitartuneren, vil du blive informeret om tunet note og valgt instrument. Begynd at afspille den streng, du justerer gentagne gange (f.eks. en gang i sekundet). Tuneren vil spille lav tonehøjde for at signalere, at du skal øge strengfrekvensen og høj tonehøjde for at signalere, at du skal reducere strengfrekvensen. Hvis den målte frekvens rammer den indstillede notefrekvens med en afvigelse på 5 cent, afspilles der en succeslyd.

- Tryk på knappen Op eller Ned for at ændre den indstillede note.
- Tryk på Bekræft knappen for at åbne menuen.
- Tryk på knappen 5 for at afspille tunet note. Hvis du vil stoppe afspilningen af den indstillede note, skal du trykke på knappen 5 igen.
- Hvis du vil aktivere avanceret tilstand, skal du åbne menuen og vælge elementet Avanceret tilstand. Avanceret tilstand giver dig mulighed for at vælge mellem flere instrumenter eller deres særlige stemninger.

Metronom

Metronomen klikker med angivet BPM og beat.

- Hvis du trykker på knapperne Op og ned, justeres BPM'en.
- Hvis du trykker på knappen Bekræft, åbnes en menu, hvor du kan indstille BPM'en eller beat.
- Du skal trykke gentagne gange på knappen 5 for at estimere BPM for en sang.

Coronapas

Coronapasset gør det muligt at opbevare personlige covid-certifikater, der er udstedt i EU. Du skal blot scanne certifikatets QR-kode for at gemme det på telefonen, programmet viser QR-koder og detaljer om det scannede certifikater.

- Hvis du vil tilføje et certifikat, skal du vælge menupunktet Tilføj certifikat og derefter pege telefonens kamera mod certifikatets QR-kode. -- Hvis du vil gennemse scannede certifikater, skal du vælge menupunktet Vis certifikater.
- For at se certifikatoplysninger som QR-kode og person data, skal du vælge det relevante certifikat på listen og vælge menupunktet Vis certifikat.
- Hvis du vil slette scannet certifikat, skal du vælge det relevante certifikat på listen og vælge menupunktet Slet certifikat.

Skridttæller

Skridttæller er et program til tracking af din daglige aktivitet (skridt, afstand, bevægelsestid og kalorier). Du kan også se historikken og statistikken for din daglige aktivitet. Når skridttælleren er aktiveret, kører den automatisk i baggrunden.

Statistik

I statistik er det muligt at se oversigt over: dage, uger, måneder og år. For hver periode vises en oversigt over antallet af skridt, distance, tid og kalorier. I statistikker vises perioder med maksimale skridt, daglige skridtmål og meget mere.

Indstillinger

- Profil - data, der hjælper med at forbedre nøjagtigheden af målte værdier. Dataene kan til enhver tid ændres.
- Daglige skridtmål - antal skridt, der kræves for at nå det daglige mål
- Notifikationer -- slå notifikationer til fra skridttælleren, f.eks. notifikationer om et dagligt trinmål
- Enhedssystem - skift mellem metrisk og britisk målesystem

Internet Browser

Internetbrowseren tillader søgning på websider.

Internetbrowser menu

- Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge enten menuen Indsæt URL-adresse eller søg.
- Tryk på tilbageknappen for at vende tilbage til menuen, mens du søger.
- Hvis du vil vende tilbage til den allerede åbnede webside, skal du vælge menupunktet Gennemse side.
- Hvis du vil genindlæse siden, skal du gå frem eller tilbage i gennemsynet, vælge menupunktet Navigation.

Gennemsyn

- Du kan bruge ned eller op knapperne til at navigerer gennem siderne.
- Tryk på OK-knappen for at vælge siden.

Knapperne på det numeriske tastatur har følgende funktioner for at gøre søgningen mere effektiv:

- 1 - Skift til standard navigering.
- 2 - Skift til navigering med overskrifter.
- 3 - Skift til navigering med kontrol elementer.
- 4 - Skift til navigering ved hjælp af Links.
- 5 - Skift til navigering med ord.
- 6 - Skift til navigering ved hjælp af ARIA landmarks.
- 7 - Hop til toppen af siden.
- 8 - Tænd/sluk automatisk bevægelse gennem elementer.
- 9 - Hop til bunden af siden. -* -Gå tilbage til søgning.
- 0 - Oplæs titlen på den aktuelle side og navigerings tilstand.
- # - Åbner Hjælp.

Søg på side

- Hvis du vil søge efter tekst på den aktuelle side, skal du markere menupunktet Søg i side.
- Hvis du vil gå gennem søgeresultaterne på siden, skal du trykke på knappen Ned eller op.
- Hvis du vil annullere søgningen og gå til standard navigering, skal du trykke på et tallet.

Indstillinger

- Earcon (lyd) indstillinger - indstiller, hvilke begivenheder vil blive annonceret af earcon (lyd), mens du søger på en webside.
- Søgemaskine - indstiller den søgemaskinen du benytter.
- Vis tekstoverlapping - viser gennemsigtig tekst overlapping på siden med store tekst skridt typer.
- Privat tilstand -- I privat tilstand gemmes besøgte sider ikke i historik.
- Brug app til at se YouTube-videoer -- i denne indstilling vil YouTube-videoer blive åbnet i BlindShell-app'en.
- Ryd op internet filer - sletter cache og midlertidige internet filer.

Digital Pung

Digital Pung-appen tillader lagring af loyalitets- og rabatkort fra butikker, medlemskort eller andre stregkodekort. Du skal blot scanne stregkoden eller QR-koden på kortet og derefter vide det til en seende person.

Tilføjelse af et kort

- For at tilføje et kort, vælg menupunktet Tilføj kort.
- Et kort kan have et navn, stregkode eller QR-kode, forsidefoto, bagsidefoto og en kategori. Kun navnet er obligatorisk.

- For at scanne en stregkode eller QR-kode på et kort skal du vælge menu-punktet Scan kode og derefter pege med telefonens kamera mod koden. Telefonen vil meddele, når koden er scannet.
- Forsidefoto eller Bagsidefoto menupunkt åbner kameraet for at tage billeder af kortet. Tryk på bekræftelsesknappen for at tage billedet.
- For at tilføje kort til en kategori, vælg menu-punktet Kategori. Vælg en eksisterende kategori, eller opret en ny kategori ved at vælge menu-punktet Tilføj kategori. For at fjerne et kort fra en kategori, vælg Intet kategori menupunkt.
- Vælg Gem menupunkt for at gemme alle egenskaber på kortet.

Præsentation af et kort

At præsentere et kort til en seende person kan være nyttigt ved en butiksdisk, bygningsindgang osv.

- For at præsentere et kort skal du vælge menu-punktet Kort og derefter vælge et kort fra listen.
- For at vise koden på et kort, for- eller bagsidefoto, skal du vælge det tilsvarende menupunkt.

Redigering af et kort

- For at redigere eller slette et kort skal du vælge menu-punktet Kort og derefter vælge et kort fra listen.
- Vælg menu-punktet Rediger for at redigere kortet.
- Vælg menu-punktet Slet for at slette kortet.

Installer og administrer applikationer

Her kan du finde og installere alle slags nye applikationer på din telefon, liste applikationer, der er installeret på din telefon, administrere dem eller afinstallere dem. Indstillinger relateret til applikations-opdateringer kan også findes her.

BlindShell App Katalog

BlindShell App Catalog indeholder applikationer, der er udviklet af BlindShell, og deres kontrol og interface passer til BlindShell-telefonmiljøet. I kataloget kan du

gennemse anbefalede pakker for dig, søge i specifikke pakker, tjekke applikationer, der for nylig er tilføjet til kataloget, eller gennemse alle pakker sorteret i kategorier.

Tredjeparts apps

I tredjeparts-apps kan du finde applikationer udviklet af andre virksomheder end BlindShell. Tredjepartsapplikationer er ikke verificeret eller godkendt af BlindShell, derfor er BlindShell ikke ansvarlig for eventuelle problemer som følge af brugen af disse applikationer, og installationen er på egen risiko. Populære tredjepartsapps til din lokalisering er angivet i det tilsvarende menupunkt, andre apps kan findes og installeres via Søg et tredjepartsapp. menupunkt. De downloadede applikationer gemmes i kategorien tredjepartsapps.

####Installerede pakker

I "Installerede pakker" kan du finde applikationer installeret enten fra BlindShell App Catalog eller tredjepartsapps. Du kan også åbne dem her, læse information om pakke, se historik eller ændringer eller administrere avancerede muligheder, hvor du kan slette midlertidige data eller slette applikationsdata.

- Slet midlertidige data: Denne mulighed sletter interne data gemt af applikationen, undtagen brugerdata. Det er nyttigt, hvis appen opfører sig usædvanligt.
- Slet applikationsdata: Denne mulighed fjerner alle appdata, og sætter applikationen tilbage til dens oprindelige tilstand, som den var efter den første installation.

Bemærk: Forudinstallerede apps kan ikke afinstalleres, men de kan blive deaktiveret i pakkens avancerede indstillinger. Når pakken er deaktiveret, vil den ikke blive vist i telefonens applikationer.

Opdatering

Her kan du se tilgængelige opdateringer til installerede applikationer, opdatere alle pakker på én gang eller gennemse historikken for nyligt opdaterede applikationer.

Indstillinger

Automatiske opdateringer kan aktiveres her. Du kan vælge at opdatere automatisk enten kun via Wi-Fi eller Wi-Fi og mobildata. Du kan også vælge ingen automatiske opdateringer - når det er valgt, skal opdateringer af apps udføres manuelt via menupunktet Opdater. Meddelelser om programopdateringer kan aktiveres eller deaktiveres her. Du kan også få besked om nye applikationer i BlindShell-kataloget.

4.6 Indstillinger

Lyde

Profiler

Aktiv profil

Menupunktet Aktiv profil gør det muligt at indstille den lydprofil, der bruges til indgående opkald, beskeder og andre meddelelser. For hurtigt at få adgang til disse indstillinger skal du trykke længe på hash-knappen.

Følgende profiler er tilgængelige:

- Ringetone og vibrationer.
- Kun vibrationer.
- Ringetone uden vibrationer.
- Lydløs uden vibrationer.
- Flytilstand - slukker telefonens radiosignaler (Bluetooth, telefoni og Wi-Fi).

Nattilstand

Menupunktet "Nattilstand" tillader indstilling af nat- og dagprofilerne, som skifter på et bestemt tidspunkt.

- Skift til nattilstandstilstand ved at trykke på Ok-knappen
- For at indstille start- og sluttidspunkt for nattilstand skal du vælge menu-punktet Starttid eller Sluttid.
- For at vælge natprofil skal du vælge menupunktet "Natprofil".
- For at vælge dagsprofilen skal du vælge menupunktet "Dagprofil".
- Du kan stadig manuelt ændre en aktiv profil ved at bruge menupunktet "Aktiv profil" eller ved at trykke længe på hash-tasten fra hovedskærmen.

Lydstyrke

Menupunktet Lydstyrke gør det muligt at indstille lydstyrken for indgående opkald, meddelelser, alarmer og telefonens tilbagemeldings lyde.

Melodier

Menupunktet Melodier gør det muligt at indstille en melodi til indgående opkald, meddelelser og alarmer. Hvis du vil indstille en tilpasset melodi, skal du kopiere melodifilen til telefonens interne lager. For ringetoner skal du bruge mappen Ringetoner, for notifikationer bruge mappen Meddelelser og for alarm bruge mappen Alarmer.

Stemmeoutput

Menupunktet Stemmeoutput gør det muligt at indstille egenskaberne for telefonens stemme/tale. Følgende egenskaber kan ændres eller indstilles:

- Talehastighed.
- Stemmeføring (kun hvis det understøttes af sproget).
- Sprogregistrering - når den er indstillet, udtales stemmeoutput på det registrerede sprog. Kun hvis det understøttes af sproget
- Lydløs lydoutput - når indstillet, er stemmeoutput deaktiveret.

Feedback

Menupunktet "Feedback" gør det muligt at indstille den ekstra feedback af lyd og vibrationer. Denne feedback supplerer stemmeoutputtet, mens du betjener telefonen.

- Lyd og vibrationer
- Kun lyd
- Kun vibrationer
- Ingen lyde, ingen vibrationer

Meddelelser

- Meddelelse om indgående opkald - når den er indstillet, annonceres opkaldsnavnet automatisk under indgående opkald. Ellers skal du trykke på den højre funktionsknap for at annoncere opkalderens navn.
- Meddelelse om låst tastatur - når den er indstillet, meddeler telefonen, at den er låst, når der trykkes på en tast flere gange.
- Menuposition - når den er indstillet, suppleres stemmeoutput med information om den aktuelle position i en menu og tæller menupunkter (f.eks. "to af fem")
- Meddelelse om batteriniveau på hovedskærmen.
- Meddel, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.
- Giv besked, når batteriet er fuldt opladet.

Notifikation påmindelse

Når du modtager en besked eller mister et opkald, vil telefonen oprette en hændelsesmeddelelse og der kan afspilles en meddelelseslyd. Hvis du aktiverer indstillingen Notifikation påmindelse, så vil der afspilles et svagt bip hvert femte minut for at påminde dig om de ubesvarede meddelelser. Denne periodiske biplyd stopper, når du har kontrolleret dine ubesvarede opkald/beskeder.

Automatisk håndfri tilstand

Menupunktet Automatisk håndfri tilstand slukker eller tænder automatisk håndfri tilstand under et telefonopkald. Når det er tændt, skifter lyden automatisk til fronthøjttaleren, når telefonen flyttes væk fra øret under et telefonopkald.

Lyd på startskærmen

Her kan du aktivere eller deaktivere introlyden på startskærmen.

Tastatur

Tastaturlås

Under menupunktet Tastaturlås er det muligt at indstille tastaturlåsen. Tastaturlåsen er beregnet til at forhindre uønsket tryk på telefonens taster. Følgende muligheder er tilgængelige:

- Manuel tastaturlås - tastaturet kan kun låses manuelt ved et langt tryk på stjernetasten. For at låse tastaturet op, skal du trykke længe på stjernetasten.
- Automatisk eller manuel tastaturlås - tastaturet låses automatisk efter skærmens timeout eller manuelt ved et langt tryk på stjernetasten.
- Ingen tastaturlås - tastaturlåsen er deaktiveret.

Tip: Ved låst tastatur, tryk på OK-knappen og telefonen siger klokken. Tastaturet forbliver låst.

Læsning når tegn slettes

Menupunktet Læsning, ved sletning af tegn er det muligt at indstille, hvad der annonceres, mens tegn slettes i en tekst. Følgende muligheder er tilgængelige:

- Læs det sidste tilbageværende tegn efter sletning.
- Læs slettet tegn.

Gentagelse under skrivning af tegn

Under skrivning af en tekst kan du vælge følgende indstillinger for gentagelse af den indtastede tekst.

- Gentag ord, når du har trykket på mellemrum.
- Gentag hele teksten, når du har trykket på mellemrum.
- Gentag ikke.

Signalering af store bogstaver

Menupunktet Signalering af store bogstaver tillader indstilling af, hvordan store bogstaver skal signaleres i et tekstinput. Følgende muligheder er tilgængelige:

- Verbalt signal - meddeler "stort", når du skriver store bogstaver.
- Verbalt signal med højere toneleje - ændrer toneleje for stemme ved indtastning af store bogstaver.
- Signalér ikke - signalering af store bogstaver er deaktiveret.

Læsning af tegn under skrivning

Menupunktet Læsning af tegn under skrivning kan indstilles. Følgende muligheder er tilgængelige:

- Læs tegn - annoncerer alle tegn under skrivning.
- Læs ikke bogstaver - annoncerer andre tegn end bogstaver.
- Læs ikke nogen tegn - læsning af tegn under skrivning er deaktiveret.

Emoji-liste

Rediger Emoji List - Emojis kan slettes eller flyttes op eller ned på listen Tilføj - Søg for at tilføje Emojis Slet alle - Denne handling fjerner alle Emojis Gendan standarder - Efter gendannelse af standardindstillingerne vil Emojis-listen blive sat som standard.

Dikteringstilstand

Menupunktet Dikteringstilstand giver dig mulighed for at vælge offline eller online talegenkendelse. Følgende muligheder er tilgængelige:

- Brug online talegenkendelse, når netværket er tilgængeligt - bruger online talegenkendelse, når det er tilgængeligt, ellers bruges offline talegenkendelse.
- Brug altid offline talegenkendelse - online talegenkendelse er deaktiveret.

Bemærk: Dette menupunkt er kun tilgængeligt for sprog med offline talegenkendelse. Understøttede sprog: tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, hollandsk, portugisisk, russisk

Eksternt tastaturlayout

Menupunktet Eksternt tastaturlayout gør det muligt at indstille, hvilket eksternt tastaturlayout der bruges.

Bemærk: Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når eksternt tastatur er tilsluttet.

Skærm

Lysstyrkeindstilling

Menupunktet Lysstyrkeindstilling gør det muligt at ændre skærmens lysstyrke. Et højere niveau betyder en lysere skærm, men en kortere batterilevetid. En skærm helt dæmpet betyder, at skærmen er slukket - dette understøtter muligvis privatliv og forlænger batteriets levetid.

Dvale

Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille, hvor lang tid du ønsker, før telefonen går i dvaletilstand for at spare batteri. Når tastaturlåsen er aktiveret, låses telefonens tastatur også.

Farveskema

Menupunktet "Farveskema" gør det muligt at vælge forskellige farveskemaer for telefonens miljø. Den første farve angiver tekstfarven, den anden er baggrundsfarven. Følgende muligheder er tilgængelige:

- Hvid på sort.
- Sort på hvidt.
- Hvidt på blå.
- Sort på gul.
- Gul på sort.
- Blå på hvidt.
- Gul på blå.
- Blå på gul.
- Rød på sort.
- Sort på rød.
- Grå på sort.
- Sort på grå.

Hovedmenu udseende

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge udseendet af hovedmenuen. Følgende muligheder er tilgængelige:

- Ikoner og tekst.
- Kun tekst.
- Kun ikoner.

Tekststørrelse

Menupunktet Tekststørrelse tillader ændring af skriftstørrelsen, der bruges i menuerne. Følgende muligheder er tilgængelige:

- Normal tekststørrelse.
- Kæmpe tekststørrelse - denne indstilling giver mulighed for meget stor tekst, et enkelt ord kan optage flere linjer.

LED-lys

Menupunktet LED-lys tillader indstilling om meddelelses-LED-lys på fronten, kan bruges til at indikere meddelelser. LED farven viser forskellige typer meddelelser:

- Ubesvarede opkald vises med et rødt lys.
- Ubesvarede SMS-beskeder vises med et blått lys.
- Andre ubesvarede begivenheder vises med et grønt lys.

Netværk

Wi-Fi trådløst internet

Menupunktet Wi-Fi gør det muligt at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

- For at aktivere Wi-Fi-forbindelse skal du vælge menupunktet Aktiver Wi-Fi.
- For at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk skal du vælge Wi-Fi-netværket på netværkslisten og derefter vælge Opret forbindelse til netværk. Hvis Wi-Fi-netværket er beskyttet af en adgangskode, skal du indtaste adgangskoden.
- For at oprette forbindelse til et skjult Wi-Fi-netværk skal du vælge menupunktet Opret forbindelse til skjult netværk. Indtast derefter SSID (navn) og adgangskode.

Wi-Fi-hotspot

Wi-Fi-hotspottet gør det muligt at dele mobildata over Wi-Fi.

- For at aktivere et WiFi-hotspot skal du vælge menupunktet Slå Wi-Fi-hotspot til.
- Aktivering af Wi-Fi-hotspottet vil afbryde telefonens WiFi-forbindelse.
- For at deaktivere WiFi-hotspottet skal du vælge menupunktet Sluk Wi-Fi-hotspot.
- For at ændre loginoplysninger for Wi-Fi-hotspot-netværket skal du vælge menupunktet Indstillinger.

Bemærk: Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når der er et SIM-kort i telefonen.

Wi-Fi-forbindelse via tekstfil

Wi-Fi-forbindelse kan oprettes ved hjælp af en tekstfil, der er gemt i telefonens interne lager.

- Kopier en tekstfil med navnet wifi.txt til rodmappen på telefonens interne lager.
- Skriv navnet på Wi-Fi-netværket på filens første linje.
- Skriv netværksadgangskoden på filens anden linje.
- Adgangskoden i filen bruges automatisk, når du opretter forbindelse til dette angivne netværk.

Bluetooth

Menupunktet Bluetooth tillader tilslutning og administration af Bluetooth-enheder.

Sådan parres en ny enhed

- Aktiver parringstilstand på din Bluetooth-enhed. Nogle enheder er som standard i parringstilstand, når de er tændt og uden signal. Andre enheder har en særlig nøgle eller kombination af taster, der aktiverer parringstilstanden. Dette er enhedsspecifikt og findes i enhedens manual.
- Tænd for Bluetooth, og vælg indstillingen Scan efter enheder. Scanningen kan tage op til et minut, derefter vises listen med tilgængelige enheder.
- Hvis du vil parre en enhed, skal du vælge enheden på listen. Parring kan tage nogle sekunder.
- Nogle enheder kræver muligvis indtastning af en kode. I dette tilfælde skal du indtaste en kode på din BlindShell-telefonen, hvis du ikke kender koden prøv med 0000 eller 1234.
- Hvis du vil ophæve parring af en enhed, skal du vælge enheden på listen Parrede enheder og vælge Fjern enhed.

Tilslutning og afbrydelse af en enhed

En ny parret enhed tilsluttes normalt automatisk. For at tilslutte (eller afbryde) en enhed manuelt skal du vælge enheden på listen Parrede enheder og vælge Tilslut enhed (eller Afbryd enhed).

Vigtig besked:

- Inden du kan tilslutte en parret enhed, skal enheden normalt være tændt. Nogle enheder slukker muligvis selv efter en periode uden at blive brugt.
- Der er et stort antal Bluetooth -enheder på markedet. BlindShell kan ikke garantere kompatibilitet med alle tilgængelige enheder. Din BlindShell forhandler kan muligvis give dig råd eller tilbyde dig en testet model.
- På grund af mulig radiointerferens og på grund af Bluetooth-protokollens egenart er der ingen garanti for, at en enhed vil blive fundet under scanningproceduren. Hvis du ikke kan se eller parre din enhed, skal du sørge

for, at den stadig er i parringstilstanden og prøve at gentage proceduren. Hvis problemet fortsætter, skal du sørge for, at der ikke er nogen stærk kilde til interferens i dit område, som f.eks. en anden Bluetooth enhed, en Wi-Fi router eller en anden radioenhed i nærheden. Ved ustabil Bluetooth forbindelse prøv at genstarte din BlindShell telefon

Mobilnetværk

Mobildata

Menupunktet "Mobildata" gør det muligt at administrere mobildata. Enheden bruger den bedst mulige forbindelsestype, der er tilgængelig i øjeblikket. For information om den aktuelle forbindelsestype, se telefonens statusoplysninger (tryk på venstre funktionsknap).

- Menupunktet Mobile data switch gør det muligt at tænde og slukke for mobildata.
- Menupunktet APN-indstillinger tillader konfiguration af mobilnetværksadgangspunkter.
- Menupunktet Mobildataforbrug giver detaljerede oplysninger om mobildatabrug.

Bemærk: Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når der er et SIM-kort i telefonen.

Pinkode

Menupunktet PIN-kode giver dig mulighed for at aktivere, deaktivere eller ændre din PIN-kode. Når den er aktiveret, kræves PIN-koden, når telefonen starter. Vigtig bemærkning: Hvis PIN-koden indtastes forkert tre gange i træk, spærres SIM-kortet midlertidigt, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden. Hvis PUK-koden indtastes forkert ti gange i træk, spærres SIM-kortet permanent.

Bemærk: Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når der er sat et SIM-kort i telefonen.

Viderestilling af opkald

I viderestillingsfunktionen kan du vælge, i hvilke tilfælde du vil viderestille opkaldet til et andet telefonnummer. Du kan vælge at viderestille dit opkald til et andet nummer, hvis du er optaget, eller opkaldet ikke besvares.

Avancerede opkaldsindstillinger

I avancerede opkaldsindstillinger kan du konfigurere forskellige muligheder. SIM 1 eller 2 kan vælges til at indstille voicemail eller banke på.

Tilslutningstest

Menupunktet "Forbindelsestest" kører en internetforbindelsestest. Resultatet giver information om internetforbindelsens kvalitet og BlindShell-serverens tilgængelighed.

SIM -kort

Menupunktet SIM-kort tillader administration af foretrukne SIM-kort til udgående opkald, udgående meddelelser eller dataoverførsler.

Bemærk: Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når der er to SIM-kort i telefonen.

Foretrukne programmer

Menupunktet "Foretrukne applikationer" gør det muligt at administrere listen over foretrukne applikationer. Denne liste er let tilgængelig ved at trykke på side-funktionsknappen. For at tilføje en app til favoritter skal du vælge menupunktet Tilføj favorit-applikationen. For at fjerne en app fra favoritter eller ændre dens placering på listen skal du vælge applikationen ved at trykke på bekræftelsesknappen.

Tip: Brug sideknappen for at skifte mellem applikationer. Hvis du for eksempel har din e-mail og en anden app gemt i favoritter, kan du hurtigt hoppe fra e-mailen til den anden app og vende tilbage til den originale ved at bruge tilbageknappen.

Skærmlæser

Meddelelse om liste - Den annoncerer rækkefølgen af elementer under hinden i tredjepartsapplikationen som følgende eksempel: 1 af 3, 2 af 3, 3 af 3.

Meddelelse om gitterelementer - Det annoncerer rækker og kolonner for visse elementer i tredjepartsapplikationer, såsom billeder i albummet.

Luna stemmeassistent

Dette menupunkt gør det muligt at ændre egenskaber for Luna stemmeassistent.

Luna med AI-funktioner - hvis aktiveret, vil Luna bruge AI til at give udvidede funktioner i interaktion med telefonen og applikationer, kan besvare trivia-spørgsmål eller du kan søge i internetbrowseren. For at aktivere, bliver du bedt om at give samtykke til vilkårene og betingelserne.

SD-kortformat

- Formatering af et SD-kort betyder at forberede det til brug ved at slette alle eksisterende data og opsætte et nyt filsystem. Denne proces gør kortet klar til at gemme nye filer.
- Før du formaterer, skal du sørge for at kopiere alle vigtige filer til en anden enhed, da formatering vil slette alt på kortet.

Hvad kan SD-kortformatet bruges til:

- Sådan slettes alle data: Formatering sletter fuldstændigt alle filer på SD-kortet.
- Sådan rettes fejl: Hvis dit SD-kort har fejl eller ikke fungerer korrekt, kan formatering ofte løse disse problemer.

Bemærk: Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis SD-kort er isat.

Dato, tid og tidszone

Menupunktet Dato, tid og tidszone gør det muligt at tænde og slukke automatisk tid og dato, ændre tidsformat og tidszone.

- Vælg menupunktet Tid og dato for at aktivere automatisk tid og dato. Når det er aktiveret, indstilles tid og dato automatisk fra netværket. Der skal være isat SIM-kortet i telefonen.
- Hvis du vil indstille tid og dato manuelt, skal du først deaktivere automatisk tid og dato.

Sprog

Menupunktet Sprog tillader ændring af telefonens standardsprog.

Systemopdatering

Menupunktet Systemopdatering gør det muligt at opdatere telefonens software. Opdateringerne bringer nye funktioner, forbedrer nuværende funktioner og retter fejl. En ny opdatering annonceres via meddelelse.

For manuelt at søge efter opdateringer skal du vælge menupunktet Søg efter opdateringer. Hvis en opdatering er tilgængelig, skal du vælge Download opdatering og derefter Installer opdatering. For at installere en opdatering kræves en internetforbindelse.

Vigtig meddelelse:

- Opdateringsprocessen tager flere minutter. Du vil blive informeret om opdateringens forløb. Under opdateringen taler telefonen med en robotstemme.
- Sluk ikke din telefon eller gør andre handlinger med din telefon under opdateringsprocessen. Hvis du gør det, kan det medføre beskadigelse af telefonens software, hvilket gør det nødvendigt at sende telefonen til reparation.

Den sidste mulighed er "Vis historik". Dette afsnit indeholder oplysninger om softwareversioner og ændringer.

Om telefonen

Menupunktet Om telefon indeholder tekniske oplysninger om telefonen, f.eks. Softwareversion og lagerkapacitet. Giver også adgang til en servicemenu med mulighed for at nulstille til fabriksindstilling og backup-mulighed.

Softwareversioner

Oplysninger om systemversion, ROM-version eller GIT gemmes her.

Netværksdetaljer

Oplysninger om SIM, Wi-Fi IP-adresse eller Bluetooth MAC-adresse gemmes her.

Servicemenu

Servicemenuen er en funktion, der forenkler visse servicefunktioner. For servicemenuen skal telefonen genstarte i en speciel tilstand uden for det almindelige operativsystem. Servicemenuen er ikke en del af BlindShell-systemet, og modtagelse af opkald og andre standardtelefonfunktioner er ikke tilgængelige. For at forlade servicemenuen skal du vælge menupunktet Genstart telefon.

Sikkerhedskopier data

Funktionen Backup data vil oprette en fil, der indeholder interne brugerdata. Sikkerhedskopieringsfunktionen gemmer ikke data, der er gemt på et SD-hukommelseskort, hvis det findes.

- For at sikkerhedskopiere data skal du indsætte et SD-hukommelseskort eller USB C-flashdrev i telefonen. Hvis begge er til stede, gemmes backupfilen på SD-hukommelseskortet.
- Vælg menupunktet Backup data.
- Vælg backup-type, følgende muligheder er tilgængelige: Fuld backup vil gemme brugernes præferencer for applikationer og telefonindstillinger, inklusive medier, der er gemt i telefonens interne lager. Fuld sikkerhedskopiering uden medier gør det samme, undtagen medier gemt i telefonens interne lager.
- Sikkerhedskopieringsfilen vil blive genereret med tidsstempelt og ".backup"-udvidelsen.

Gendan data

Funktionen "Gendan data" gør det muligt at gendanne data fra en sikkerhedskopi, der tidligere er oprettet ved hjælp af funktionen Backup data. Sikkerhedskopien skal gemmes på et SD-hukommelseskort eller USB C-flashdrev, der er indsat i telefonen.

Vigtig bemærkning: Dine data vil blive overskrevet af handlingen "Gendan data".

Gendan fabriksindstillinger

Menupunktet Fabriksindstilling udfører en såkaldt fabriksnulstilling af telefonen. Under denne handling slettes alle brugerdata, og telefonen vender tilbage til sin oprindelige tilstand.

4.7 Manual

Menupunktet Manual indeholder dokumentet struktureret i sektioner.

- Åben BlindShell manual - En hel manual kan findes her. Når du har trykket på Ok-knappen, vises indstillinger såsom indhold og søgning.
- Gennemse applikationsmanualer - Manualer til en bestemt applikation kan findes her.
- Global søgning - Søg globalt gennem hele manualerne efter nøgleord.

4.8 Sluk telefonen

Menupunktet Sluk telefonen vil slukke telefonen. Bekræftelsen af denne handling er påkrævet.

4.9 Ubesvarede meddelelser og oplysninger om telefonstatus

Tryk kort på venstre funktionsknap for at få vist statusoplysninger om telefonen. Denne handling er tilgængelig når som helst, mens du bruger telefonen. Listen indeholder følgende oplysninger:

- Notifikationer - vælg for at liste ubesvarede notifikationer.
- Aktuelt klokkeslæt og dato - vælg for at åbne programmet Kalender.
- Wi-Fi-tilstand - vælg for at åbne Wi-Fi-indstillinger.
- Bluetooth-tilstand - vælg for at åbne Bluetooth-indstillinger.
- Netværkstilstand - vælg for at slå mobildata til/fra.
- Batteritilstand.

4.10 Hurtig menu

Tryk længe på venstre funktionsknap for at få vist en hurtig menu, hvor du nemt kan få adgang til forskellige indstillinger og funktioner. Når det er muligt, er muligheden for at kopiere tekst.

4.11 Favorit applikationer

For hurtigt at få adgang til foretrukne applikationer skal du trykke på sidehandlingsknappen. Dette åbner en redigerbar liste over applikationer, der er tilføjet til favoritter. Hvis du vil føje en applikation til favoritter, skal du vælge menu-punktet Tilføj favoritprogram. For yderligere tilvalg, f.eks. at hente programmer på listen, skal du gå til telefonens indstillinger.

5 Teknisk specifikation

5.1 Forbindelse

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71

- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4.2
- Wi-Fi: 2,4 GHz + 5 GHz (802,11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- FM -radiomodtager
- NFC

5.2 Hardware

- Dimensioner: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm
- Vægt: 100 g (telefon), 49 g (batteri)
- Skærm: 2,83" (480 x 640)
- Hukommelse (RAM): 3 GB
- Intern lagring: 32 GB (brugertilgængelig 22 GB)
- Eksternt lager: micro SD-hukommelseskort op til 128 GB (FAT32)
- Kamera: 13 MP
- SIM-kort: Dobbelt mikro-SIM
- Batteri: 3000 mAh
- Højtaler: 1,5 W
- Mikrofon: Dobbelt mikrofon, støjreduktion
- 3.5 stereolydstik
- USB Type-C
- Knapper: SOS, lydstyrke, sidehandlingsknap
- Indikations-LED
- Kamera LED lommelygte
- LED lommelygte

5.3 Sensorer

- Magnetometer
- Barometer
- Accelerometer
- Gyroskop
- Nærhedssensor
- Lyssensor

5.4 Certificating

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

6 Regelmæssig brug og sikkerhedsoplysninger

Personlig brug

- Gør ikke skille ad telefonen. De eneste aftagelige dele på telefonen er bagcoveret og batteriet. Intet værktøj er nødvendigt for at få adgang til batterirummet. Adskillelse af telefonen annullerer garantien.
- Brug kun telefonen til den tilsigtede anvendelse og kun i henhold til brugervejledningen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af telefonen eller miljøet som følge af misbrug.
- Brug ikke en beskadiget telefon. Før du bruger telefonen, skal du kontrollere, at den er intakt. Brug af en beskadiget telefon kan medføre personskaade eller yderligere skade. Kontakt din forhandler for reparation inden for og uden for garantien.
- Sluk for telefonen, når det ikke er tilladt at bruge mobiltelefon, eller når det kan forårsage interferens eller fare. Overhold alle instruktioner i begrænsede områder.
- Producenten kan ikke garantere, at telefonen fungerer korrekt, når andet end originalt tilbehør bruges. Hvis du beslutter at bruge andet end det originale tilbehør, skal du først konsultere dette med din distributør.
- For at forhindre mulig høreskade må du ikke lytte ved høje lydstyrkeniveauer i lange perioder. Telefonens højttaler og ørestykket er meget højt. Vær ekstra forsigtig, når du bruger den højeste lydstyrke, især når telefonen er tæt på dine ører.
- Sørg for, at du kan høre omgivende lyde, når du pendler med øretelefoner. Dette kan sætte dig i potentielt farlige situationer i trafikken.
- Telefonen er ikke vand- eller støvtæt, hold den tør. Undgå kontakt med væske.
- Brug ikke telefonen i støvede, røgfyldte eller fugtige omgivelser eller i nærheden af magnetfelter. Der kan komme snavs eller fugt ind i telefonen, som potentielt kan beskadige den.
- Hold telefonen væk fra varmekilder og ude af direkte sollys. Efterlad ikke din telefon inde i et køretøj eller steder, hvor temperaturen kan overstige 113 °

F (45 ° C).

- Brug ikke telefonen under kørsel, ridning en cykel, eller et andet køretøj. Overhold altid lokale love vedrørende brugen af mobile enheder.
- Anbring ikke telefonen eller andet tilbehør i en mikrobølgeovn.
- Placer ikke telefonen i nærheden af kreditkort eller andre lagerenheder, der indeholder oplysninger på magnetstrimler. Telefonens højttaler indeholder en magnet, der kan slette oplysninger på magnetiske lagringsmedier.

Batteri og opladning

- Forsøg at holde batteriet mellem 41 ° F og 86 ° F (5 ° C og 30 ° C) for optimal ydelse. Kort eksponering for varmere eller koldere temperaturer beskadiger ikke batteriet, men længere perioder med udsættelse for ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid.
- Sluk for telefonen, og tag batteriet ud, når telefonen ikke bruges i lange perioder. Ideelt set skal batteriet oplades ca. 60%, når det opbevares. Dette forlænger batteriets levetid og bevarer dets maksimale kapacitet.
- Må ikke skilles ad, skæres, knuse, bøje, punkteres eller på anden måde beskadige batteriet på nogen måde. Batteriet kan antændes, hvis det er beskadiget. Dette er ikke særlig sandsynligt, men det er muligt. Husk, at batteriet er den farligste del af telefonen.
- Forsøg ikke at reparere eller ændre batteriet. Dette kan føre til beskadigelse af batteriet, som kan forårsage brand eller eksplosion.
- Brug aldrig et beskadiget batteri, oplader eller opladerkabel. Batteriet eller opladeren kan antændes eller forårsage elektrisk stød.
- Brug kun det originale batteri, og brug kun det originale batteri til at tænde den telefon, den er beregnet til. Batteriet er udelukkende designet til denne specifikke enhed. Andre batterier passer muligvis ikke godt eller har forskellige egenskaber, og de kan beskadige din telefon.
- Alle batterier har begrænset levetid og vil opleve fald i kapacitet efter et par hundrede opladningscyklusser.
- Strømadapteren er kun beregnet til indendørs brug.
- Når du afbryder strømadapteren fra en stikkontakt, skal du trække i adapteren og aldrig i kablet.
- Træk strømadapteren ud af en stikkontakt, når den ikke er i brug.
- Aldrig håndtere adapteren med våde hænder.

Genbrug

Returner altid brugte elektroniske produkter, batterier og emballagemateriale til dedikerede indsamlingssteder. Bortskaf ikke disse produkter som usorteret kommunalt affald. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du bortskaffer din telefon, dens tilbehør eller emballagen, bedes du kontakte din distributør.

Små børn og dyr

Opbevar telefonen og dens tilbehør væk fra små børn og dyr. Din telefon indeholder (eller leveres med) små dele, plastelementer og dele med skarpe kanter, der kan forårsage kvæstelser eller skabe kvælningsfare.

Interferens med medicinsk udstyr

- Betjening af radiosendende udstyr, inklusive trådløse telefoner, kan interferere med utilstrækkeligt afskærmet medicinsk udstyrs funktion. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at afgøre, om det er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radioenergi.
- For at undgå potentiel interferens anbefaler producenter af implanteret medicinsk udstyr en minimumsadskillelse på 15,3 centimeter (6 inches) mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer, der har sådanne enheder, skal:
 - Altid holde den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter (6 inches) fra det medicinske udstyr.
 - Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
 - Hold den trådløse enhed mod øret overfor det medicinske udstyr.
 - Sluk for den trådløse enhed, hvis der er grund til at mistanke om, at der sker interferens.
 - Følg producentens anvisninger for det implanterede medicinske udstyr.
 - Hvis du har spørgsmål om brug af din trådløse enhed med et implanteret medicinsk udstyr, skal du kontakte din sundhedsudbyder.

SAR -vurderinger

- Telefonen er klassificeret til brug i et typisk hjemmemiljø.

- Den højeste SAR-værdi (Specific Absorption Rate), der er rapporteret for telefonen i henhold til CE-standarden, når den testes ved hovedet, er 0,623 W/kg (10g), og når den bæres korrekt på kroppen er 1,474 W/kg (10g). Den mindste afstand for kropsbåret operation er 5mm.

Software og tjenester 'tilgængelighed

Telefonens software tilbydes som den er med alle mulige fejl. Producenten fremsætter ingen krav, løfter eller garanterer om nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af det indhold, der leveres af telefonen, og fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for fejl og mangler præsenteret af telefonen.

- Nogle applikationer kræver internetforbindelse for at fungere korrekt.
- Nogle gange kan nogle tjenester være utilgængelige på grund af serverstop eller på grund af utilgængelighed af tredjeparts tjenester.
- Oplysninger, der leveres af telefonen, er muligvis ikke altid korrekte (f.eks. Placering, farvegenkendelsesresultater, vejrinformation osv.).
- Producenten er på ingen måde ansvarlig for indhold fra tredjeparter, der præsenteres af telefonens applikationer.
- Softwaren opdateres løbende. Producenten forbeholder sig ret til at justere softwaren eller indholdet i brugervejledningen uden forudgående varsel.

Når I tvivl Kontakt distributøren

Hvis du har spørgsmål, bekymringer, eller støder på en situation, hvor du har brug for hjælp, kan du kontakte forhandleren, hvor du har købt telefonen. Du kan også kontakte producenten af telefonen direkte via en e-mail på **info@blinds-hell.com**.

7 Lovgivningsmæssige oplysninger

Regulerende oplysninger - EU

Forenklet Erklæring af Overensstemmelse

Hermed Matapo a.s. erklærer, at radioudstyrets mobiltelefon er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:www.blindshell.com/conformity

Oplysninger om bortskaffelse for brugere af WEEE

Dette symbol på produktet og / eller ledsagende dokumenter betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, genopretning og genbrug, bedes du tage dette produkt (er) til udpegede indsamlingssteder, hvor det vil blive accepteret gratis. Alternativt kan du i nogle lande muligvis returnere dine produkter til din lokale forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt.

Bortskaffelse af dette produkt hjælper med at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kan opstå som følge af upassende affaldshåndtering.

Kontakt din lokale myndighed for yderligere oplysninger om dit nærmeste udpegede indsamlingssted.

Sanktioner kan være gældende for forkert bortskaffelse af dette affald i overensstemmelse med din nationale lovgivning.

Begrænsninger i 5 GHz- bånd

Enheden er kun begrænset til indendørs brug, når den fungerer i området fra 5,15GHz til 5,35GHz i følgende lande:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Frekvensbånd og effekt

Ifølge direktivet om udstyr Radio (RED) 2014/53 / EU den maksimale udgangs-effekt udstyret er følgende:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm
- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

8 Juridiske oplysninger

Begrænset garanti

Telefonen er dækket af begrænset garanti. Garantiperioden følger i

- USA, Canada: tolv (12) måneder;
- Den Europæiske Union, Sydafrika, Storbritannien, Australien, New Zealand: tyvfire (24) måneder.

Bekræft garantiperioden for lande og / eller regioner, der ikke er anført i dette dokument hos din distributør.

Batteriets minimale levetid er 12 måneder. I denne periode skulle der kun forekomme et mindre fald i dets kapacitet. Efter denne periode anses ethvert fald i dets kapacitet eller funktionstab for at være forårsaget af almindeligt slid. Den begrænsede garanti starter på købsdagen for produktet af den første slutbruger. Den begrænsede garanti dækker mangler i materiale og udførelse. Alle andre garantier, udtrykkelige eller underforståede, fraskrives.

Bortfalder enhver garanti, uanset fejlfunktion stødt, i følgende tilfælde:

- Normal slitage på produktet og reduktion af batteriopladningen ved dets anvendelse.
- Skader som følge af forkert brug, udsættelse for fugt eller væske eller varmekilde.
- Skader som følge af brug af tilbehør eller stik, der ikke leveres af producenten.
- Skader forårsaget af tab af enheden eller forårsaget af overdreven tryk, hvilket resulterer i revner eller brud på dele af enheden.
- Manglende overholdelse af oplysningerne i dokumentet om sikkerhed, regler og juridiske oplysninger.
- Skader forårsaget af brug af et uoriginalt batteri eller brug af BlindShell-batteriet i en anden enhed.
- Skader som følge af forsøg på reparation udført af uautoriseret personale.

Denne begrænsede garanti dækker ikke funktionsfejl i netværkstjenester, såsom mobil- eller wifi-netværksafbrydelser.

Softwaren af enheden tilbydes som den er, med alle dens mulige fejl. Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer brugerdata mindst en gang om måneden for at forhindre uønsket datatab. Producenten er ikke ansvarlig for datatab på grund af en enhedsfejl, reparation eller udskiftning af enheden.

Grænser for producentens ansvar

Garantien beskrevet heri beskriver det fulde omfang af Matapos ansvar og det eksklusive middel til produktet. Under ingen omstændigheder vil Matapo være ansvarlig for skader, der overstiger produktets købspris eller for, uden begrænsning, kommercielt tab af nogen art; tab af brug, tid, data, omdømme, mulighed, goodwill, fortjeneste eller opsparing ulejlighed; eller tilfældige, specielle, følgeskader eller straffende skader.

Matapos autoriserede distributører bærer intet ansvar eller erstatningsansvar forbundet med brug eller misbrug af enheden.