

## Kvikguide til Voice3000 dansk talende ur

Her en kort introduktion til hvordan du bruger uret i dagligdagen. For uddybende vejledning henvises til brugervejledningen.

**K1:**

Ved tryk på den gule tale knap siger uret klokken.

Når du holder knappen inde, vil uret først fortælle klokken, herefter ugedagen, datoen, årstal og temperaturen.

Uret stopper tale, når du slipper knappen.

### BEMÆRK:

Når du bærer uret om halsen, så vil kroppen påvirke urets måling af temperatur. Hvis du ønsker at måle temperaturen i rummet eller i køleskabet, så skal det ligge i minimum 1 time for at kunne give korrekt måling.

Advarsel: **Uret tåler ikke fugt eller frost.** Du må derfor ikke bruge det til at måle temperaturen i fryseren eller udendørstemperaturen.

Begynder uret at opføre sig underligt, sige underlige lyde, miste tid osv., er det ofte tegn på der skal skiftes batterier.

